

Manuel d'installation et de maintenance **CTC Expansion EnergyFlex**

Traduction de la notice originale. A conserver pour un usage ultérieur. A lire attentivement avant utilisation.

MADE IN SWEDEN



Sommaire

1.	Données techniques				
	La livr	aison comprend	5		
	Acces	soires	5		
2.	Energ	6			
2.1	Options du système				
	2.1.1	Schémas de principe EnergyFlex	8		
	2.1.2	EcoSol - Exemple CTC EcoHeat et CTC EcoZenith i255 H/L	9		
3.	Struc	ture du système			
3.1	Capte	eurs solaires			
	3.1.1	Système Solaire 1	_ 10		
	3.1.2	Système Solaire 2	_ 11		
	3.1.3	Système solaire 2b avec serpentin solaire	_ 12		
	3.1.4	Système Solaire 3	_ 13		
2.2	3.1.5	Option du système : chauffage roche	_ 14		
3.2 २२	Piscin	ien diff thermestat	15		
5.5 3.∕I	Bouc	age ECS (ECS circ)			
3.5	Liste	des pièces			
л	Insta	llation	17		
4 .1	Dision	acteur de sécurité			
4.2	Comr	nunication entre la carte d'extension et			
	le pro	duit principal			
4.3	Haute	e tension			
	4.3.1	Pompe, panneau solaire (G30, PWM) Wilo Stratos Para	_ 18		
	4.3.2	Pompe de circulation, collecteur solaire (G30) Grundfos UPM3 Solar	_ 19		
	4.3.3	Pompe, chargement trou de forage (G31, on/off)	_ 21		
	4.3.4	Pompe, échangeur intermédiaire, panneaux solaires (G32) PWM	_ 21		
	4.3.5	Transfert pompe ballon (G46, on/off)	_ 21		
	4.3.6	Piscine	_ 22		
	4.3.7	3.7 Vanne 2 réservoirs (Y30) 2			
	4.3.8	Vanne roche (Y31)	_ 22		

4.4	Instal	lation des capteurs	
	4.4.1	Raccordement des capteurs (protection supplémentaire basse tension)	24
	4.4.2	Capteurs installés en usine	25
	4.4.3	Niveau de résistance des sondes de température	26
4.5	Schér	na de câblage	
4.6	Tablea	au de raccordement de la carte d'extension A3	
5.	Descr	iptions détaillées des menus	
5.1	Navig	ation sur l'écran tactile	
5.2	Menu	Démarrage	
	Instal	lateur	30
5.3	Défini	r	
	5.3.1	Déf. Fonction diff thermostat	30
	5.3.2	Déf. Piscine	31
	5.3.3	Déf. Capteurs solaires	31
	5.3.4	Déf. ECS/Bouclage ECS	31
5.4	Régla	ges	
	5.4.1	Réglages Fonction diff thermostat	32
	5.4.2	Réglages panneaux solaires	_ 33
	5.4.3	Réglages Bouclage ECS	37
	5.4.4	Réglages Piscine	_ 38
5.5	État Ir	nstallation	
	5.5.1	Capteurs solaires	_ 40
	5.5.2	État opération, Fonction diff. thermostat	41
	5.5.3	État Installation, Piscine	42
	5.5.4	État Installation/Bouclage ECS	42
5.6	Servic	.e	
	5.6.1	Test Relais	43
5.7	Textes	s d'alarme et recherche de pannes/mesures	
	appro	priées	

Software update





Pour plus d'informations sur les fonctions mises à jour et le téléchargement du dernier logiciel, consultez le site Web "software.ctc.se".

Manuel d'installation et de maintenance

CTC Expansion EnergyFlex





Félicitations pour l'achat de votre nouveau produit



CTC Expansion EnergyFlex

Avec CTC Expansion EnergyFlex, vous pouvez contrôler vos capteurs solaires ou chauffer votre piscine, par exemple, directement à partir des menus de votre produit CTC, qui procure un système de commande intégré.

Positionnement

Placez l'unité de commande à l'intérieur, sur un mur à proximité du produit. L'unité de commande doit être placée de manière à permettre d'effectuer les procédures normales de service. Laissez un espace libre d'au moins 0,5 m devant l'unité. Vérifiez que les vis de fixation du couvercle de l'unité sont facilement accessibles.

Consignes de sécurité

L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié.

Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de trois ans et par les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition d'apprendre, auprès d'une autre personne ou conformément aux instructions fournies, à utiliser l'appareil en toute sécurité et à comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Configuration système requise

Le programme de la carte d'affichage doit être à la version 2014-12-19 ou ultérieure.

CTC Expansion EnergyFlex vient compléter les produits suivants en y apportant plusieurs fonctions supplémentaires (voir le chapitre «Conception du système»).

CTC EcoHeat 400

CTC EcoZenith i250/i255

CTC GSi

CTC GS

CTC EcoZenith i350/i360

CTC EcoVent i350F/i360F

Informations destinées au propriétaire

Remplissez les champs ci-dessous. Ces informations sont utiles pour le service après-vente.				
Produit :	Numéro de fabrication :			
Entreprise d'installation	N° Tél. :			
Date	Nom			
Entreprise d'installation électrique	N° Tél. :			
Date	Nom			

Sous réserve de modification sans avis préalable, pour l'amélioration de ce document.

1. Données techniques

Alimentation	230 V 1N~.
Taille de fusible max	10 A
Charge max. totale de CTC Expansion EnergyFlex	10 A
Sortie de relais de charge max	4 A
Caractéristiques électriques, vanne 3 voies	230 V 1N~.
Capteur (protection très basse tension), NTC22k, °C/ ohm	0/66k, 10/41.8k, 15/33.5k, 20/27.1k, 25/22k, 30/18k, 35/14.8k, 40/12.2k, 50/8.4k, 60/6.0k, 70/4.3k, 80/3.1k, 90/2.3k, 100/1.7k
Sondes de panneaux solaires*, type PT1000, °C/ohm	-10/960, 0/1000, 10/1039, 20/1077, 30/1116, 40/1155, 50/1194, 60/1232, 70/1271, 80/1309, 90/1347, 100/1385, 120/1461, 140/1535
Dimensions (l x h x p)	379 x 279 x 131 mm

Α

La livraison comprend

- A 1 boîtier de raccordement électrique avec carte d'extension
- B 2 sondes NTC 22k
- C 2 câbles de communication RJ-45
- D 1 manuel d'installation et de maintenance
- E 1 guide de bride avec passage de câbles



Accessoires

Les accessoires plus importants pour compléter l'énergie solaire et EnergyFlex sont représentés ci-dessous.





CTC Flowbox



Kit d'installation GSi SCE



Kit EnergyFlex 400

Kit de tuyaux, tuyaux incurvés, raccordements et isolation pour «sortie solaire»

2. Energyflex

EnergyFlex fonctionne avec les pompes à chaleur/modules d'intérieur CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i250/i255, CTC GSi, CTC GS, CTC EcoZenith i350/i360 et CTC EcoVent i350F/i360F.

EnergyFlex est un terme collectif décrivant la technologie propre à CTC permettant une flexibilité maximale et l'interconnexion simple de différentes sources de chaleur. La pratique la plus courante consiste à combiner une pompe à chaleur avec une chaudière électrique.

Les modules d'intérieur CTC EcoZenith i250/i255, CTC EcoZenith i350/i360 et EcoVent i350F/360F sont équipés de moyens de connexion avec les appareils suivants :

- Pompe à chaleur CTC EcoPart (pompe à chaleur géothermique)
- Pompe à chaleur CTC EcoAir (pompe à chaleur air/eau)

Toutes les pompes à chaleur/modules d'intérieur EnergyFlex ont une fonctionnalité intégrée pour vous permettre de compléter facilement les éléments suivants :

- Énergie solaire
- Ballons supplémentaires
- Poêle avec chemise d'eau
- Chaudières à bois, électriques, à pellets et à gaz
- Piscine

Pompes à chaleur EnergyFlex •CTC EcoHeat 400 •CTC GS •CTC GSi

Modules d'intérieur EnergyFlex •CTC EcoZenith i250/i255 •CTC EcoZenith i350/i360 •CTC EcoVent i350F/i360F

(CTC EcoZenith i550/i555 équipé d'une carte d'extension en usine)



Le raccordement de systèmes externes peut gravement affecter le fonctionnement et les performances du module d'intérieur et donc produire des effets indésirables si le système n'est pas installé correctement.

En cas de doute sur un raccordement, demandez conseil à CTC sur la manière d'installer le système.

L'image montre les raccordements possibles. L'installateur monte le vase d'expansion, les détendeurs, les purgeurs, etc., puis dimensionne le système.

2.1 Options du système

La flexibilité de la pompe à chaleur/du module d'intérieur est optimisée, car les produits procurent des fonctionnalités pour un maximum de 5 systèmes de base :

Système solaire 1

Charge entre le panneau solaire et le ballon H (CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i255) ou le ballon SCE uniquement.

Système solaire 2

Charge entre le panneau solaire et le ballon tampon CTC EcoTank + CTC EcoHeat**400/CTC EcoZenith i255.**

Système solaire 3

Charge entre le panneau solaire et un volume X, CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i255 ou un ballon SCE.

Les systèmes à énergie solaire permettent également de recharger le substratum rocheux ou de recueillir de l'énergie pour un ballon supplémentaire, avec ou sans serpentin solaire.

• Fonction thermostat diff.

La fonction thermostat diff. est utilisée pour transférer la chaleur, par exemple, d'un ballon tampon ou d'une chaudière à bois existante vers un ballon H ou un ballon SCE. La fonction thermostat diff. peut être raccordée à un PCB existant dans la pompe/le module d'intérieur, alors que pour les «systèmes Solaires 1, 2, 3» et le système de piscine, le produit doit être pourvu en plus de l'accessoire commandes solaires/carte d'extension CTC.

Piscine

La piscine est reliée au circuit de chauffage par une vanne à 3 voies. Un échangeur thermique doit être monté pour séparer les liquides.

Important pour le chauffage au bois

La commande intégrée «Fonction thermostat diff.» débute la charge à partir du système de chauffage au bois existant, par exemple, ou d'une cheminée où la température est supérieure à celle du ballon principal.

Veuillez noter qu'il peut être également judicieux d'installer un chargeur automatique pouvant protéger le système de chauffage au bois de la condensation, etc.

Si le système de chauffage au bois a besoin de davantage d'eau que les 223 l contenus dans le produit principal (CTC EcoHeat 400 ou CTC EcoZenith i255), il doit être en plus pourvu d'un ballon d'accumulation.



Exemple de système de chauffage au bois avec un groupe de chargeurs.



EnergyFlex peut être également utilisé pour utiliser de l'énergie, pour chauffer une piscine par exemple.

2.1.1 Schémas de principe EnergyFlex



L'image montre les raccordements possibles. L'installateur monte le vase d'expansion, les détendeurs, les purgeurs, etc., puis dimensionne le système.

2.1.2 EcoSol - Exemple CTC EcoHeat et CTC EcoZenith i255 H/L

Les CTC EcoHeat et CTC EcoZenith i255 H/L ont un volume d'eau de 223 litres avec disque à couches et rayonnement solaire.

Le rayonnement solaire (3/4) fait partie de EnergyFlex.



Le ballon du CTC EcoHeat 400 et CTC EcoZenith i255 est désigné ballon H (ballon principal).

L'énergie peut être accumulée à l'aide du rayonnement solaire (panneaux solaires, chaudière à bois) ou produite (piscine).

Des tuyaux incurvés pourvus d'accouplements et d'isolation sont disponibles en tant qu'accessoires pour faciliter l'installation.



Le kit accessoire de tuyaux EnergyFlex 400 installé sur le ballon H.

3. Structure du système

Les différents systèmes pouvant être connectés au produit sont indiqués ici.

3.1 Capteurs solaires

Le nombre de panneaux solaires pouvant être connectés dépend du volume d'eau dans le produit ou les ballons auxquels les panneaux solaires vont être connectés. Ces schémas ne sont que des indications de base et l'emplacement exact peut donc varier dans la réalité. Le système doit être complété par des purgeurs, des vases d'expansion et des vannes de sécurité aux endroits appropriés. Une liste des composants est fournie à la fin de ce chapitre.

Si la fonction «Recharge du substratum rocheux» est choisie, vous pouvez définir le nombre de degrés en plus que le panneau solaire doit avoir par rapport à l'eau glycolée dans le substratum rocheux pour que la charge démarre. Si le panneau est en charge ou peut charger le ballon, la charge du réservoir est prioritaire.

B3⁻

G30

Pour les paramètres de menu, veuillez consulter la section «Installateur/Paramètres/Panneaux solaires».

3.1.1 Système Solaire 1

Conception de système avec chauffage solaire uniquement pour ballon H (CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i255) ou pour ballon SCE (autres modèles EnergyFlex).

Conditions de charge (principales conditions, réglages d'usine)

La charge commence lorsque la température du capteur du panneau solaire (B31) dépasse de 7 °C celle du capteur du ballon H (B6) ou du ballon SCE (B47).

La charge s'arrête lorsqu'il y a une différence de 3 °C entre le capteur du panneau solaire et celui du ballon.

Définissez la différence de température pour laquelle la charge du substratum rocheux doit commencer. Le panneau solaire doit être d'une température supérieure de ce nombre de degrés par rapport à la température de l'eau glycolée dans le trou de forage pour que la charge commence. Si le panneau est en charge ou peut charger le ballon, la charge du réservoir est prioritaire.



L'image montre les raccordements possibles. L'installateur monte le vase d'expansion, les détendeurs, les purgeurs, etc., puis dimensionne le système.

3.1.2 Système Solaire 2

Conception de système avec ballon H (CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i255) et CTC EcoTank (ballon tampon). Il n'est pas possible de raccorder un ballon SCE à ce système.

Ce système permet une plus grande surface de capteurs solaires dans la mesure où il comporte un plus grand volume d'eau et l'énergie peut être stockée dans la roche.

Conditions de charge (principales conditions, réglages d'usine)

La charge commence lorsque la température du capteur du panneau solaire (B31) dépasse de 7 °C celle du capteur de l'EcoTank (B42).

La charge s'arrête lorsqu'il y a une différence de 3 °C entre le capteur du panneau solaire et celui de l'EcoTank.

Pour charger entre CTC EcoTank et le ballon H compare le capteur du CTC EcoTank (B41) et celui du ballon H (B6).



L'image montre les raccordements possibles. L'installateur monte le vase d'expansion, les détendeurs, les purgeurs, etc., puis dimensionne le système.

B31

(∕∆)G30

11

3.1.3 Système solaire 2b avec serpentin solaire

Conception de système avec ballon H (CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i255) et CTC EcoTank (ballon tampon). Il n'est pas possible de raccorder un ballon SCE à ce système.

Ce système permet une plus grande surface de capteurs solaires dans la mesure où il comporte un plus grand volume d'eau et l'énergie peut être stockée dans la roche.

Conditions de charge (principales conditions, réglages d'usine)

La charge commence lorsque la température du capteur du panneau solaire (B31) dépasse de 7 °C celle du capteur de l'EcoTank (B42).

La charge s'arrête lorsqu'il y a une différence de 3 °C entre le capteur du panneau solaire et celui de l'EcoTank.

Pour charger entre CTC EcoTank et le ballon H compare le capteur du CTC EcoTank (B41) et celui du ballon H (B6).



B31

L'image montre les raccordements possibles. L'installateur monte le vase d'expansion, les détendeurs, les purgeurs, etc., puis dimensionne le système.

3.1.4 Système Solaire 3

Ballon H (CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i255) ou ballon SCE (pour d'autres modèles EnergyFlex) avec ballon de volume supplémentaire (volume X, qui peut être un accumulateur/une piscines, etc.). Ce système permet une très grande surface de capteurs solaires dans la mesure où il comporte un plus grand volume d'eau.

Sélectionnez cette option si vous voulez donner la priorité au ballon H/ballon SCE ou au volume X (03).

Si le volume X représente une piscine, son eau chlorée doit être séparée au moyen d'un échangeur de piscine installé entre la vanne à 3 voies Y30 et la piscine. Les capteurs du volume X (B41 et B42) doivent alors être placés dans la piscine.

Conditions de charge (principales conditions, réglages d'usine)

La charge commence lorsque la température du capteur du panneau solaire (B31) dépasse de 7 °C celle du capteur de l'EcoTank (B42), du ballon H (B6) ou du ballon SCE (B47).

La charge s'arrête lorsqu'il y a une différence de 3 °C entre le capteur du panneau solaire et celui de l'EcoTank.

L'échange a lieu lorsque le ballon prioritaire atteint sa température de charge.



L'image montre les raccordements possibles. L'installateur monte le vase d'expansion, les détendeurs, les purgeurs, etc., puis dimensionne le système.

B31

∕**∆**G30

11

3.1.5 Option du système : chauffage roche

La charge par substratum rocheux peut être activée dans les «systèmes solaires 1, 2 et 3».

Consultez les chiffres ci-dessous pour l'installation des tuyaux de la vanne à 3 voies Y31.

- 1. Flux en provenance du capteur solaire
- 2. Flux vers le ballon
- 3. Flux vers le trou de forage

La vanne à 3 voies pour chauffage par la roche doit être installée avec un flux normal vers le ballon (2). La vanne est alors hors tension (NC).

Lorsque le relais reçoit de l'électricité, la vanne fait basculer le flux vers le substratum rocheux (3) et démarre également la pompe à eau glycolée (G31).

Pour connaître les paramètres du menu «Recharge de substratum rocheux», consultez la section «Installateur/Paramètres/Panneaux solaires/ Recharge du substratum rocheux».



Exemple de charge du substratum rocheux avec «système solaire 1». La charge par substratum rocheux peut aussi être activée dans les «systèmes solaires 2 et 3».

L'image montre les raccordements possibles. L'installateur monte le vase d'expansion, les détendeurs, les purgeurs, etc., puis dimensionne le système.

3.2 Piscine

Une piscine peut être connectée au système à l'aide d'une vanne 3 voies (Y50). Un échangeur thermique doit être monté pour séparer les liquides.

Lorsque la piscine est chauffée, la vanne 3 voies (Y50) change de sens et la pompe de la piscine (G51) démarre.



3.3 Fonction diff thermostat

La fonction thermostat diff. est utilisée pour transférer la chaleur, par exemple, d'un ballon tampon ou d'une chaudière à bois existante vers un ballon H ou un ballon SCE.

Elle compare les températures dans les ballons. Lorsque la température du ballon tampon est plus élevée, la charge est démarrée sur le ballon principal/ballon SCE.

N. B. : Dans certaines sources de chaleur, les chaudières à combustible solide par exemple, des chargeurs automatiques sont recommandés, pour éviter entre autres la condensation dans la chambre de combustion.

La fonction de thermostat diff. ne peut pas être utilisée avec le «système solaire 2» (système avec CTC EcoTank). En effet, la même pompe de circulation (G46) est utilisée dans les deux cas.



3.4 Bouclage ECS (ECS circ)

La fonction permet à l'ECS de circuler dans les tuyaux entre les robinets et le ballon ECS, garantissant que l'ECS est chaude lorsque les robinets sont ouverts.

Le bouclage ECS est connecté de la manière illustrée dans le schéma de principe ci-dessous.

La pompe de circulation (G40) est utilisée pour faire circuler l'eau chaude.



L'image montre les raccordements possibles. L'installateur monte le vase d'expansion, les détendeurs, les purgeurs, etc., puis dimensionne le système.

3.5 Liste des pièces

Désignation	Désignation	Commentaire
01	Ballon H	Ballon principal (EcoHeat 400/EcoZenith i255).
02	EcoTank	Ballon tampon (CTC EcoTank ou similaire).
03	Volume X	Ballon supplémentaire ou piscine
04	Pompe à chaleur	Module de refroidissement dans CTC EcoHeat, GS 600, GSi 600 ou CTC EcoPart.
05	Ballon pour fonction de thermostat différentiel	Volume d'eau du système de combustion de bois dont l'énergie est extraite avec la fonction thermostat différentiel.
B5	Capteur supérieur, ballon M	Mesure la température dans la partie supérieure de EcoHeat/ EcoZenith (montage en usine)
B6	Capteur inférieur, ballon M	Mesure la température dans la partie inférieure de EcoHeat/ EcoZenith (installation d'usine)
B23	Capteur d'eau glycolée	Mesure la température de l'eau glycolée dans la pompe à chaleur (montée en usine)
B30	Sonde panneau solaire entrée	Mesure la température de retour au panneau solaire installé sur la carte d'extension
B31	Sonde panneau solaire sortie	Mesure la température en provenance du panneau solaire installé sur la carte d'extension
B41	Capteur supérieur EcoTank/ volume X	Mesure la température dans la partie supérieure du volume X/ EcoTank installé sur la carte d'extension
B42	Capteur inférieur EcoTank/ volume X	Mesure la température dans la partie inférieure du volume X/ EcoTank installé sur la carte d'extension.
B46	Capteur pour fonction de thermostat différentiel	Installé dans la pompe à chaleur/le module d'intérieur.
B47	Capteur de source de chaleur externe (SCE)	Mesure la température de l'eau du ballon SCE.
B50	Sonde piscine	Installée sur la carte d'extension
F2	Échangeur thermique solaire/ ballon	Échangeur de chaleur pour la charge du ballon
F3	Échangeur thermique solaire/ eau glycolée	Échangeur de chaleur pour la charge de l'eau glycolée
G30	Pompe de circulation, panneau solaire	Pompe de l'échangeur vers le panneau solaire, installée sur la carte d'extension
G31	Pompe de circulation, charge dans trou de forage	Pompe du capteur vers l'échangeur, installée sur la carte d'extension
G32	Échangeur de chaleur de pompe de circulation	Pompe du ballon vers l'échangeur, installée sur la carte d'extension
G40	Pompe de circulation pour l'ECS	Circulation d'eau chaude pendant la fonction de circ. ECS.
G46	Transfert pompe ballon	Pompe entre le ballon H/ballon SCE et EcoTank/ballon pour fonction thermostat diff.
G50/G51	Pompes de circulation, piscine	
G98/G99	Vase d'expansion	
Y11	Clapet anti-retour	
Y30	Vanne 2 ballons	Vanne d'inversion, charge ballon M ou volume X, installés sur la carte d'extension.
Y31	Vanne à 3 voies, eau glycolée	Vanne d'inversion, eau glycolée ou ballon de charge, installés sur la carte d'extension
Y50	Vanne 3 voies, piscine	

4. Installation

L'installation et le raccordement doivent être réalisés par un électricien qualifié. Tout le câblage doit être réalisé conformément aux réglementations locales en vigueur.

Ouvrez l'unité de commande en dévissant les quatre vis et en poussant le couvercle en plastique sur le côté. Installez l'alimentation électrique, les pompes de circulation, les vannes et les capteurs.



N. B. : Ne touchez pas les composants de la carte de circuits imprimés. La carte de circuits imprimés risquerait d'être

4.1 Disjoncteur de sécurité

En fonction de la catégorie de surtension III, un disjoncteur différentiel omnipolaire doit être installé en amont de l'installation pour assurer la déconnexion de toutes les sources d'alimentation électrique.

4.2 Communication entre la carte d'extension et le produit principal

Utilisez le câble R-J45 fourni comme câble de communication. Il doit être installé entre la carte d'extension/la commande solaire et le relais et les cartes d'affichage du produit principal, d'où est exécutée la commande. Débranchez le câble RJ-45 existant entre les relais et les cartes d'affichage et connectez le câble RJ-45 fourni.

Connexion : Carte relais A2 -> Carte d'extension A3 -> Carte d'affichage A1.

Connexion câble de communication (voir l'illustration):

- Carte relais A2 -> Carte d'extension A3
- Carte d'extension A3 -> Carte d'affichage A1

4.3 Haute tension

Alimentation : 230 V 1N~.

Taille de fusible max. (fusible de groupe) 10A Connecté au bornier marqué L1, N, PE

4.3.1 Pompe, panneau solaire (G30, PWM) Wilo Stratos Para

230 V 1N ~

La pompe de circulation G30 est alimentée séparément (et non par cette unité).

Les pompes solaires PWM (G30 et G32) du modèle WILO Stratos PARA diffèrent des autres pompes PWM. Si le signal de contrôle PWM est interrompu, les pompes solaires s'arrêtent, alors que les autres pompes PWM fonctionnent à 100 % de leur puissance si le signal est interrompu.

Le signal de commande PWM est connecté aux borniers suivants :

Carte d'extension X5 :

Notez les couleurs des câbles !

PWM+:	blanc	Bornier de connexion X5 : 1
GND :	brun	Bornier de connexion X5 : 2

Contrôlez le fonctionnement en procédant au test de la pompe dans le menu «Installateur/Service/Test Relais/Solaire» dans le système de commande.



Carte d'extension A3



4.3.2 Pompe de circulation, collecteur solaire (G30) Grundfos UPM3 Solar

230 V 1N ~

La pompe de circulation est raccordée aux borniers suivants : (G30) Pompe de circulation, carte d'extension X5 : Notez les couleurs des câbles !

PWM+:	brun	X5 pôle 1
GND :	bleu	X5 pôle 2



Contrôlez le fonctionnement en procédant au test de la pompe dans le menu «Installateur/Service/Test Relais/Solaire» dans le système de commande.

La pompe doit être réglée sur profile PWM C (par défaut)



1. Appuyez brièvement sur la flèche de la pompe de circulation pour afficher le mode de fonctionnement sur lequel la pompe est réglée. Après 2 secondes, l'écran d'informations opérationnelles s'affiche à nouveau.

2. Une pression de 2 secondes sur la flèche de la pompe de circulation fait clignoter les voyants et le réglage du mode peut alors être modifié. Appuyez à plusieurs reprises jusqu'à ce que le mode désiré clignote. Après 10 secondes, l'écran d'informations opérationnelles s'affiche à nouveau.

État Installation :

*	Standby (clignotant)
	0 % - P1 - 25 %
	25 % - P2 - 50 %
	50 % - P3 - 75 %
	75 % - P4 - 100 %

Réglage du mode de sélection

Mode de commande	Mode	xx-75	xx-105	xx-145	
Courbe constante		4,5 m	4,5 m	6,5 m	
Courbe constante		4,5 m	5,5 m	8,5 m	
Courbe constante		6,5 m	8,5 m	10,5 m	
Courbe constante		7,5 m	10,5 m	14,5 m	
Mode de commande	Mode	xx-75	xx-105	xx-145	
Mode de commande Profil PWM C	Mode	xx-75	xx-105	xx-145	
Mode de commande Profil PWM C Profil PWM C	Mode	xx-75	xx-105	xx-145	
Mode de commande Profil PWM C Profil PWM C Profil PWM C	Mode	xx-75	xx-105	xx-145	

Infos alarme :

Verrouillé
Tension d'alimentation basse
Erreur électrique

4.3.3 Pompe, chargement trou de forage (G31, on/off)

230 V 1N~.

La pompe de circulation G31 est raccordée aux borniers suivants : Carte d'extension X6 :

Notez les couleurs des câbles !

Phase :	brun	Bornier de connexion X6:8
Neutre :	bleu	Bornier de connexion X6:11
Terre :	jaune/vert	Bornier de connexion X6:10

Contrôlez le fonctionnement en procédant au test de la pompe dans le menu «Installateur/Service/Test Relais/Solaire» dans le système de commande.

4.3.4 Pompe, échangeur intermédiaire, panneaux solaires (G32) PWM

230 V 1N~.

La pompe G32 est alimentée séparément (et non par cette unité).

Le signal de commande PWM est connecté aux borniers suivants :

Carte d'extension X5 :

Notez les couleurs des câbles !

PWM+:	blanc	Bornier de connexion X5:3
GND :	brun	Bornier X5:4



Contrôlez le fonctionnement en procédant au test de la pompe dans le menu «Installateur/Service/Test Relais/Solaire» dans le système de commande.

4.3.5 Transfert pompe ballon (G46, on/off)

230 V 1N~.

La pompe de circulation G46 doit être reliée aux cartes relais dans EcoZenith i255, EcoHeat 400, GS 600 et GSi 600 (voir le schéma de câblage de chaque produit).

La pompe de circulation G46 doit être reliée à la carte d'extension dans EcoZenith i360.

Notez les couleurs des câbles !

Phase :	brun	Bornier A:11 (EcoZenith i255, GS 600, GSi 600) Bornier A:12 (EcoHeat 400)
Neutre :	bleu	
Terre :	iaune/vert	

Contrôlez le fonctionnement en procédant au test de la pompe dans le menu «Installateur/Service/Test Relais/Fonction diff thermostat ou Soleil» du système de commande.

4.3.6 Piscine

4.3.6.1 Pompes de circulation, piscine (G50) et (G51)

230 V 1N~.

Les deux pompes (G50) et (G51) doivent être reliées aux borniers de connexion suivants sur la carte d'extension X7 :

Phase :	brun	Bornier de connexion X7:33
Neutre :	bleu	Bornier de connexion X7:35
Terre :	jaune/vert	Bornier de connexion X7:34

Le pôle 33 doit être connecté au boîtier de connexion externe qui distribue la tension vers la pompe de charge (G50) et la pompe de circulation (G51).

4.3.6.2 Vanne 3 voies (Y50)

Tension de	Noir	Bornier de connexion X7:24
commande		
Phase	Marron	Bornier de connexion X7:25
Neutre	Bleu	Bornier de connexion X7:26

Contrôlez le fonctionnement en procédant au test de fonctionnement de la pompe dans le menu «Installateur/Service/Test de fonction».

4.3.7 Vanne 2 réservoirs (Y30)

230 V 1N~.

La vanne d'inversion Y30 est raccordée aux borniers suivants : Carte d'extension X6 :

Tension de commande :	noir	Bornier de connexion X6:4
Phase :	brun	Bornier de connexion X6:5
Neutre :	bleu	Bornier de connexion X6:7

Contrôlez le fonctionnement en procédant au test de la vanne dans le menu «Service/Test Relais/Soleil» du système de commande.

4.3.8 Vanne roche (Y31)

230 V 1N~.

La vanne d'inversion Y31 est raccordée à la pompe G31 sur les borniers suivants :

Carte d'extension X6 :

Tension de commande :	noir	Bornier de connexion X6:8
Phase :	brun	Bornier de connexion X6:9
Neutre :	bleu	Bornier de connexion X6:11



582581001 22 3/4»

La vanne 582581001 (voir l'illustration) ne doit être connectée qu'à la sortie du relais, X6 pôle 8 et neutre, X6 pôle 11

Contrôlez le fonctionnement en procédant au test de la vanne dans le menu «Service/Test Relais/Soleil» du système de commande.

4.4 Installation des capteurs

En fonction du système qui doit être connecté, 3-6 capteurs sont nécessaires. Les capteurs utilisés sont des capteurs de type PT1000 et NTC22k. Certains capteurs sont connectés à l'usine. Connectez chaque capteur au bornier de connexion correct sur l'unité de commande. Veillez à ce que les capteurs soient installés à l'emplacement correct et avec un bon contact. S les capteurs sont installés de façon incorrecte, le système ne fonctionne pas comme prévu.

Lors de l'installation des capteurs, tenez compte des points suivants :

- Vérifiez que les capteurs établissent un bon contact. Si possible, utilisez une pâte de conduction thermique sur la surface de contact.
- Pour un fonctionnement optimal, assurez-vous que les sondes sont isolées.
- Certains capteurs devront être prolongés. Les types de câbles suivants doivent être utilisés en fonction de la longueur du câble d'extension :

Jusqu'à 15 m → 2 x 0,5 m².

Jusqu'à 50 m → 2 x 0,75 m².

• Évitez de placer les câbles des capteurs à proximité de câbles à haute tension.





Dans les capteurs solaires, n'utilisez que des capteurs acceptant une température de 180 °C. (Codage de couleur rouge)

4.4.1 Raccordement des capteurs (protection supplémentaire basse tension)

Les capteurs compris dans chaque solution de système doivent être montés sur la carte de circuits imprimés ou le bornier de la manière suivante : Tous les capteurs sont des sondes de température.

Sonde, panneau solaire entrée (B30, PT1000)

Mesure la température de retour au panneau solaire. Monté sur la tuyauterie en cuivre sur la conduite de retour aux capteurs solaires. Sécurisé avec un serre-câble résistant à la chaleur et de la pâte de conduction thermique. Raccordés à la carte d'extension X1 :

Bornier de connexion X1 : 3

Bornier de connexion X1 : 4

Sonde, panneau solaire sortie (B31, PT1000)

180 °C (Codage de couleur rouge) :

Mesure la température depuis le capteur solaire. Il est important que ce capteur soit installé de manière à ce qu'il détecte la température du panneau, même lorsque le liquide ne circule pas. Ce capteur est installé dans le capteur solaire. Pour un positionnement exact, consultez le manuel du panneau solaire.

S'il est difficile d'installer la sonde dans le capteur solaire, la fonction «Test sonde» doit être activée.

Raccordés à la carte d'extension X1 :

Bornier de connexion X1 : 1

Bornier de connexion X1 : 2

Volume X/ballon tampon/capteur EcoTank, supérieur (B41, NTC22k)

Mesure la température actuelle dans la partie supérieure du ballon. Monté dans la partie supérieure du ballon ou de la piscine.

Se connecte à la carte d'extension X2 :

Bornier de connexion X2 : 9

Bornier de connexion X2 : 10

Volume X/ballon tampon/capteur EcoTank, inférieur (B42, NTC22k)

Mesure la température actuelle dans la partie inférieure du ballon. Monté dans la partie inférieure du ballon ou de la piscine.

Raccordés à la carte d'extension X2 :

Bornier de connexion X2 : 11

Bornier de connexion X2 : 12

Dans les capteurs solaires, n'utilisez que des capteurs acceptant une température de 180 °C. (Codage de couleur rouge)

Capteur de fonction thermostat diff., inférieur (B46, NTC22k)

Mesure la température dans la partie inférieure d'EcoTank. Installée dans la partie inférieure d'EcoTank. Connexion à EcoHeat 400/EcoZenith i255.

Bornier G65

Bornier G66

Capteur de ballon de source de chaleur externe (SCE) (B47, NTC22k)

Mesure la température de l'eau du ballon SCE. Pour installation dans le ballon SCE

Connexion à la carte relais A2.

Bornier G67

Bornier G68

Capteur, piscine (B50, NTC22k)

Mesure la température de l'eau de la piscine. Positionnement : dans l'eau de la piscine. Raccordée à la carte d'extension X3 :

Bornier de connexion X3:15

Bornier de connexion X3:16

4.4.2 Capteurs installés en usine

Capteur de ballon H, supérieur/capteur de ballon ECS (B5, NTC22k)

- Capteur de ballon H, supérieur (CTC EcoHeat et EcoZenith i255) : Mesure la température de l'eau du ballon supérieur.
- Capteur de ballon ECS (CTC GS 600/GSi 600/EcoZenith i360) : Mesure la température de l'eau du ballon ECS.

Capteur de ballon H, inférieur (B6, NTC22k)

Mesure la température dans la partie inférieure de CTC EcoHeat/ EcoZenith i255.

Capteur de température de l'eau glycolée (B23, NTC22k)

Mesure la température de l'eau glycolée dans la pompe à chaleur. Montée en usine dans EcoHeat/EcoPart.

4.4.3 Niveau de résistance des sondes de température

La résistance nécessaire des capteurs à différentes températures est décrite ci-dessous. Le tableau peut être utile pour identifier une défaillance de capteur lors du dépannage.

PT1000

	NTC	22	kΩ
_	_		

Temperature °C	Resistance Ω
-10	960
0	1000
10	1039
20	1077
30	1116
40	1155
50	1194
60	1232
70	1271
80	1309
90	1347
100	1385
120	1461
140	1535

Temperature °C	NTC 22 k Resistance Ω
130	800
125	906
120	1027
115	1167
110	1330
105	1522
100	1746
95	2010
90	2320
85	2690
80	3130
75	3650
70	4280
65	5045
60	5960
55	7080
50	8450
45	10130
40	12200
35	14770
30	18000
25	22000
20	27100
15	33540
10	41800
5	52400
0	66200
-5	84750
-10	108000
-15	139000
-20	181000
-25	238000







4.6 Tableau de raccordement de la carte d'extension A3

Ce tableau indique les raccordements des composants de la carte d'extension A3. (Reportez-vous également au schéma de câblage de la carte d'extension.)

	Désignation	Bornier de connexion/Câble			Désignation	
A1	Afficheur	COM2	*	E1	Relais, chaudière ex	
A2	Relais/carte principale	COM1	*	G46	Pompe de charge	
B9	Sonde chaudière externe	X3:13	*	G46	Pompe de charge	
B9	Sonde chaudière externe	X3:14	*	G46	Pompe de charge	
B31	Sonde panneau solaire sortie	X1:1	*	G50	Pompe de circulatio	
B31	Sonde panneau solaire sortie	X1:2	*		piscine	
B30	Sonde panneau solaire entrée	X1:3	*	G50	Pompe de circulatio	
B30	Sonde panneau solaire entrée	X1:4	*	G50	Pompe de circulatio	
B41	Sonde tampon ballon haut externe	X2:9	*	G51	piscine Pompe de circulatio	
B41	Sonde tampon ballon haut externe	X2:10	*	C51	piscine	
B42	Sonde tampon ballon bas externe	X2:11	*	651	piscine	
B42	Sonde tampon ballon bas externe	X2:12	*	G51	piscine	
B46	Sonde, diff. thermostat	X3:17	*	Y30	vanne d'inversion, s réservoir tampon ex	
B46	Sonde, diff. thermostat	X3:18	*	Y30	Vanne d'inversion, s	
B47	Sonde, source de chaleur externe, ballon	X3:13	*	Y30	réservoir tampon ex Vanne d'inversion, s	
B47	Sonde, source de chaleur	X3:14	*		réservoir tampon ex	
DEO	externe, ballon	V2.15	+	Y31	Vanne d'inversion d glycolée, solaire	
B20	Sonde piscine	X3:15	*	Y31	Vanne d'inversion d	
630	Pompe de circulation, pappeau	X5.10	D\0/M		glycolée, solaire	
0.50	solaire	×3.1		Y31	Vanne d'inversion d glycolée, solaire	
G30	Pompe de circulation, panneau solaire	X5:2	GND	Y41	Vanne mélangeuse, chaleur externe	
G32	Pompe, échangeur de chaleur à plaques – énergie solaire	X5:3	PWM	Y41	Vanne mélangeuse, chaleur externe	
G32	Pompe, échangeur de chaleur à plaques – énergie solaire	X5:4	GND	Y41	Vanne mélangeuse, chaleur externe	
G40	Pompe de circulation pour l'ECS	X6:1	L	Y42	Vanne mélangeuse	
G40	Pompe de circulation pour l'ECS	X6:2	PE	172	chaleur externe	
G40	Pompe de circulation pour l'ECS	X6:3	N	Y42	Vanne mélangeuse,	
G31	Pompe, recharge dans le trou de forage	X6:8	L	Y42	chaleur externe Vanne mélangeuse,	
G31	Pompe, recharge dans le trou	X6:10	PE	¥50	chaleur externe	
G31	Pompe, recharge dans le trou	X6·11	N	V50	Vanne 3 voies, pisci	
	de forage			V50	Vanne 3 voies, pisci	
E1	Relais, chaudière externe	X6:15	L	* le câb	le peut être connecté quel	
		VC.1C	DE	compos	ant	

	Désignation	Bornier de connexion/Câble	
E1	Relais, chaudière externe	X6:17	Ν
G46	Pompe de charge	X7:18	L
G46	Pompe de charge	X7:20	Ν
G46	Pompe de charge	X7:22	PE
G50	Pompe de circulation, chauffage piscine	X7:33	L
G50	Pompe de circulation, chauffage piscine	X7:34	PE
G50	Pompe de circulation, chauffage piscine	X7:35	Ν
G51	Pompe de circulation, chauffage piscine	X7:33	L
G51	Pompe de circulation, chauffage piscine	X7:34	PE
G51	Pompe de circulation, chauffage piscine	X7:35	Ν
Y30	Vanne d'inversion, solaire, réservoir tampon externe	X6:4	Ouvert
Y30	Vanne d'inversion, solaire, réservoir tampon externe	X6:5	Ferme
Y30	Vanne d'inversion, solaire, réservoir tampon externe	X6:7	Ν
Y31	Vanne d'inversion de l'eau glycolée, solaire	X6:8	Ouvert
Y31	Vanne d'inversion de l'eau glycolée, solaire	X6:9	Ferme
Y31	Vanne d'inversion de l'eau glycolée, solaire	X6:11	Ν
Y41	Vanne mélangeuse, source de chaleur externe	X6:12	Ouvert
Y41	Vanne mélangeuse, source de chaleur externe	X6:13	Ferme
Y41	Vanne mélangeuse, source de chaleur externe	X6:14	Ν
Y42	Vanne mélangeuse, source de chaleur externe	X6:12	Ouvert
Y42	Vanne mélangeuse, source de chaleur externe	X6:13	Ferme
Y42	Vanne mélangeuse, source de chaleur externe	X6:14	Ν
Y50	Vanne 3 voies, piscine	X7:24	Relais
Y50	Vanne 3 voies, piscine	X7:25	L
Y50	Vanne 3 voies, piscine	X7:26	Ν

* le câble peut être connecté quel que soit le bornier de connexion du composant

5. Descriptions détaillées des menus

 N. B.: Ce chapitre décrit les menus d'affichage inclus avec la carte d'extension EnergyFlex.
 Valable pour les principaux produits livrés à compter du 14/09/2020.

Pour obtenir davantage d'informations sur la conception du système de menu, reportez-vous au «Manuel d'installation et de maintenance» du produit principal concerné.

5.1 Navigation sur l'écran tactile



5.2 Menu Démarrage

Ce menu est l'écran d'accueil du système. Il présente les données opérationnelles actuelles.

Le système revient à ce menu si aucun bouton n'est pressé dans un délai de 10 minutes. Vous pouvez accéder à tous les autres menus depuis ce menu.

Cliquez sur le symbole dans le coin supérieur droit du menu Démarrage pour accéder au menu «Installateur».



Menu Démarrage (modèle CTC EcoZenith i360).



Installateur

Le menu «Installateur» contient quatre sous-menus :

- Display
- Réglages
- Définir
- Service



5.3

Définir

Pour obtenir davantage d'informations sur les configurations de système possibles, reportez-vous au «Manuel d'installation et de maintenance» du produit principal concerné.

Les lignes du menu apparaissant dans les captures d'écran ci-dessous peuvent varier selon le modèle de pompe à chaleur/produit de commande.

5.3.1 Déf. Fonction diff thermostat

La fonction de thermostat diff. s'utilise, par exemple, lorsque vous voulez recharger l'EcoZenith i255 depuis un poêle à chemise d'eau ou une autre source de chaleur.

Elle peut aussi être utilisée dans un circuit de chauffage doté de CTC GSi 600 ou CTC EcoZenith i360, par exemple, lors du transfert de chaleur d'un ballon tampon (par ex. CTC EcoTank) vers un ballon SCE.

Toutefois, la fonction de thermostat diff. ne peut pas être combinée avec le «système solaire 2» avec CTC EcoTank, car les deux fonctions utilisent la même pompe de circulation (G46).

Fonction diff thermostat

Non (Oui/Non)

Sélectionnez «Oui» si la fonction de thermostat diff. doit être utilisée.

Blocage th. diff. ext. config. Aucun (NC/NO/Aucun)

Ce menu définit le mode Normalement ouvert (NO) ou Normalement fermé (NF) pour le signal de commande externe lors du contrôle à distance de la fonction.

Pour des exemples de paramètres de mode normal, reportez-vous à la section «Def. Contrôle Distance» du chapitre «Installateur/Définir».

Des informations sur la fonction du thermostat différentiel seront affichées sous les Données opérationnelles.



Menu : «Installateur».

● ▼ Definir		
Contrôle Distance		
Circ Chauffage		
Pomp A Chaleur		
Communication		OK
ECS		UK
Pompe Circ Chauff (G1)	Non	
Fonction diff thermostat		
ResistElec		
Source chaleur externe (SCE)	Non	
Chaudière Externe		
Rafraîchissement		
Piscine		
Ventilation		
Capteurs solaires		
SMS		
SmartControl		
Sondes Courant	Non	

Menu : «Installateur/Définir».



Menu : «Installateur/Définir/Diff thermostat».

5.3.2 Déf. Piscine

Piscine

Non (Oui/Non)

Sélectionnez «Oui» pour raccorder la piscine au circuit de chauffage.

Bloc. Piscine ext. config Aucun (Aucun/NO/NC)

Cette barre de menus s'affiche si une «Entrée» pour le contrôle à distance est définie pour la fonction «Bloc. Piscine» dans le menu «Installateur/Définir/Contrôle Distance».

Ce menu définit le mode Normalement ouvert (NO) ou Normalement fermé (NF) pour le signal de commande externe lors de la commande à distance du chauffage de la piscine.

Pour obtenir davantage d'informations sur les fonctions de commande à distance, reportez-vous au «Manuel d'installation et de maintenance» du produit principal.



Menu : «Installateur/Définir/Piscine».

5.3.3 Déf. Capteurs solaires

Consultez le chapitre «Options du système EnergyFlex» pour obtenir davantage d'informations sur les options système possibles pour les panneaux solaires.

Voir également les schémas de principe dans le chapitre «Conception du système».

Capteurs solairesNon (Oui/Non)Indiquez si les panneaux solaires sont utilisés.

Rechargement forage Non (Oui/Non)

Indiquez sur la fonction «Rechargement forage» est activée.

Chargement alternée Non (Oui/Non)

Cette fonction active le «Système solaire 3».

«Oui» signifie que vous pouvez choisir de donner la priorité à la charge du ballon SCE/ballon H ou au volume X.

EcoTank Non (Oui/Non)

Cette fonction active le «Système solaire 2» avec réservoir tampon EcoTank (ou équivalent).

Panneau connecté àserpentin (serpentin/échangeur)

Indiquez s'il y a un serpentin solaire dans l'EcoTank ou si un échangeur intermédiaire est installé.

5.3.4 Déf. ECS/Bouclage ECS

Définissez le bouclage ECS (ECS circ).

Consultez le chapitre «Définir l'ECS» du «Manuel d'installation et de maintenance» du produit principal.



Menu : «Installateur/Définir/Panneaux solaires».



Menu : «Installateur/Définir/ECS».



5.4 Réglages

Les réglages requis pour un fonctionnement optimal du circuit de chauffage sont effectués sous le menu «Paramètres».

Les lignes du menu apparaissant dans les captures d'écran ci-dessous peuvent varier selon le modèle de pompe à chaleur/produit de commande.

5.4.1 Réglages Fonction diff thermostat

La fonction doit être définie avant de pouvoir réaliser les réglages (voir la section «Définir/Fonction diff thermostat».

La fonction de thermostat diff. est utilisée lors du transfert de chaleur entre deux ballons du système ; par exemple, entre un ballon tampon (CTC EcoTank) et le ballon principal de CTC EcoZenith i255 (ballon H) ou un ballon SCE dans un circuit de chauffage avec CTC GSi 600/ EcoZenith i360.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Conception du système».

Demarrer charge Diff °C 7 (3...30)

Définissez la différence de température pour laquelle la charge depuis la source de chaleur doit commencer. La source de chaleur doit être d'une température supérieure de ce nombre de degrés à la température du ballon pour que la charge commence.

Arrêter charge Diff °C

3 (2...20)

Définissez la différence de température pour laquelle la charge depuis la source de chaleur doit s'arrêter. Lorsque la différence de température entre le produit et le ballon tombe en dessous de cette valeur de consigne, la charge s'arrête.

Temp. de charge °C

60 (10...80)

Réglez la température maximale autorisée dans le ballon en cours de chargement. La charge s'arrête si la température est dépassée.

Chargement ballon

Non (Non/Oui)

La surcharge du ballon bas vers le tampon commence lorsque :

- Barre de menu de réglage "Chargement ballon"
 = "Oui".
- "SmartGrid Prix bas" ou "SmartGrid Surcap." est actif et une augmentation de température via SmartGrid est définie dans le ballon bas.
- La pompe à chaleur charge le ballon bas et la température dans le ballon bas est supérieure de 5 °C au point de consigne précédent* et la température dans le tampon est inférieure de 5 °C au point de consigne précédent*.

🌣 Reglages	
Circ Chauffage	
Pomp A Chaleur	
Appoint Elec	
ECS	OK
Source chaleur externe (SCE)	UK
Fonction diff thermostat	
Chaudière Externe	
Capteurs solaires	
Piscine	
Rafraîchissement	
Communication	
Ventilation	
Sondes Courant	
Schéma Contrôle d'entrainemen	
Schéma SmartGrid	
Sauvegarder Réglages	
Charger Réglages	
Charger réglages usine	

Menu : «Installateur/Réglages».

🔅 Regl. Fonction diff	thermosta 🏠	
Demarrer charge Diff °C	7	
Arrêter charge Diff °C	3	
Temp. de charge °C	60	
Chargement ballon	Non	OK
Blocage thermostat diff.	Non	UK
Schéma Blocage thermostat o	liff.	
		\mathbf{V}

Menu : «Installateur/Réglages/Diff thermostat».

*Point de consigne précédent désigne le point de consigne avant l'activation de "SmartGrid Prix bas" ou de "SmartGrid Surcap.". La surcharge du tampon se poursuit jusqu'à ce que :

- La pompe à chaleur arrête de charger le ballon bas (le besoin de charger le ballon a disparu).
- La température dans le ballon bas a chuté jusqu'au point de consigne.
- "SmartGrid Prix bas/Surcap." n'est pas actif.

Blocage thermostat diff.

Non (Non/Oui)

«Oui» signifie que la fonction peut être activée par contrôle à distance.

Schéma Blocage thermostat diff.

Accédez à la programmation de la fonction à partir de la ligne «Schéma Blocage thermostat diff.».

5.4.2 Réglages panneaux solaires

5.4.2.1 Réglages de base solaires

Charge start diff temp °C

7 (3...30)

Définissez la différence de température pour laquelle la charge du substratum rocheux doit commencer. Le panneau solaire doit être d'une température supérieure de ce nombre de degrés à la température du ballon pour que la charge commence.

Arrêter charg. Diff °C 3 (3...30)

Définissez la différence de température pour laquelle le chauffage solaire doit commencer. Lorsque la différence de température entre le panneau solaire et le ballon tombe en dessous de cette valeur de consigne, la charge s'arrête.

Ppe Charge mini Haut % 20 (20...100)

Indiquez la vitesse minimale admissible de la pompe de charge (G30 ; G32).

Test détecteurs actif

Non (Oui/Non)

Indiquez si le test des capteurs solaires doit être activé. Si le capteur du panneau solaire ne peut pas être installé de manière à pouvoir détecter la température de panneau réelle, la pompe de charge doit fonctionner pendant un certain temps pour que le liquide du panneau ait un effet sur le capteur.

-Test/Pause, min 4 (1...20)/30 (80...180)

Test (4) : Indiquez la durée du test des capteurs, afin que les capteurs difficiles à atteindre puissent détecter la bonne température. Le test doit être aussi court que possible pour éviter une prise de chaleur inutile dans le ballon quand une charge du panneau solaire n'est pas possible.

Pause (30): Le temps entre les tests de capteur est indiqué ici. Un nouveau test de capteur va commencer après la pause.

🛱 Regl. Capteurs solaires	
Paramètres de base Solaire	
Protection panneaux	
Ballon-H	
EcoTank	OK
X-Volume	UK
Rechargement forage	
Chargement ballon -H	$\mathbf{\vee}$

Menu : «Installateur/Réglages/Panneaux solaires».

🇭 Paramètres de l	base Solaire 🛛 👔	
Demarrer charge Diff °C	7	
Arrêter charge Diff °C	3	
Pompe de charge min %	20	
Test sonde actif	Non	OK
-Test/pause, min	4 /30	UK
-Pause hiver	Non Nov - Fev	
Priorité chargement	Ballon-H	\mathbf{V}
Débit l/min	6.0	

Menu : «Installateur/Paramètres/Panneaux solaires/Réglages par défaut, solaire».

-Pause hiver Non (Oui/Non) Nov-Fév

Indiquez les mois pendant lesquels le test des capteurs doit être interrompu. Pendant l'hiver, lorsque le panneau (en règle générale) ne peut pas chauffer le ballon, il n'est pas nécessaire de tester les capteurs. Un test des capteurs à cette période de l'année peut envoyer une partie de la chaleur du ballon dans le panneau solaire, une situation à éviter.

Priorité à la charge de :

Ballon H/Ballon SCE ou volume X

Indiquez si le ballon H/SCE ou le volume X (accumulateur/ piscine) doivent être prioritaires pendant la charge (affiché uniquement en cas de définition de charge alternative).

Les options (chargement à partir du ballon H ou SCE) dépendent du modèle de pompe à chaleur/module d'intérieur.

Débit l/min

6,0 (0,1...50,0)

Indiquez le débit circulant à travers les capteurs solaires (lire sur le débitmètre de l'unité du système). Le débit doit être vérifié lorsque la pompe du panneau solaire fonctionne à 100 %.

N. B. : Le débit est utilisé comme base pour calculer la puissance et l'énergie cumulée. Des débits incorrects produiront donc des valeurs incorrectes pour ces paramètres. La pompe peut être réglée manuellement sur un débit de 100 % dans «Installateur/Service/Test de fonction» pour prendre une mesure.

5.4.2.2 Protection panneaux

Cet endroit permet de définir les paramètres des fonctions qui protègent les panneaux solaires contre la surchauffe et le gel.

Surchauffe protection collecteur Non (Oui/Non)

Activez cette fonction pour protéger le panneau solaire contre les surchauffes. Ceci est effectué en refroidissant le panneau solaire.

-Temp max collecteur °C 120 (100...150)

Indiquez la température maximale que peut atteindre le panneau ; une fois atteinte, la fonction de refroidissement démarre. Lorsque le refroidissement est actif, la chaleur est déversée 1) dans le trou de forage le cas échéant et 2) ensuite dans les ballons jusqu'à leurs températures maximales autorisées.

Lorsque la température du panneau solaire dépasse «Temp max collecteur °C», la pompe de circulation démarre et le texte «Refroidir panneau» s'affiche dans le menu «État Installation».

Lorsque la température du panneau solaire baisse alors que celle de l'intérieur du ballon reste élevée, la pompe de circulation continue à fonctionner et le texte «Refroidir ballon» s'affiche dans le menu «État Installation». Le processus continue jusqu'à ce que le ballon atteigne 60 °C.

🌣 Regl. Protection capteur		
Surchauffe protection panneau	xNon	
-temp Max panneaux °C	120	
Refroidir si ballon surchauffe	Non	
-Refroidir ballon à °C	70	OK
Protection panneaux, anti-gel	Non	UK
-Actif temp. panneaux S °C	-25	
Protection priorité activée	Ballon-H	\mathbf{V}

Menu : «Installateur/Paramètres/Panneaux solaires/Fonctions protection panneaux».

(Température de charge, réglage d'usine.)

Refroidir si ballon surchauffe Non (Oui/Non)

Si l'énergie a été transférée dans le ballon afin de refroidir le panneau, la fonction de refroidissement du ballon par le transfert de l'énergie au panneau est activée ici. Il s'agit de permettre au système de recevoir le refroidissement du panneau (par exemple, le jour suivant).

-Ballon refroidit à °C

70 (50...80)

Indiquez la température à laquelle le ballon doit être refroidi une fois que la charge atteint la température de surchauffe.

Lorsque cela se produit, «Refroidissement supplémentaire» s'affiche dans «État Installation».

Protection collecteur, anti-gel Non (Oui/Non)

En hiver, à des températures extérieures particulièrement froides, les panneaux risquent de geler (malgré l'utilisation d'antigel). La fonction de prise de chaleur du ballon au panneau est activée ici.

-Activé à temp panneau °C -25 (-30...-7)

Indiquez la température du capteur solaire à laquelle la fonction d'antigel doit démarrer. Lorsque le capteur de panneau indique une température inférieure à la limite de la protection Antigel, la pompe de charge démarre lorsque la température du capteur est de 2 degrés supérieure à la valeur limite (hystérésis 2 °C).

Donner la priorité à la protection Ballon H/Ballon SCE ou volume X

Indiquez le ballon que les fonctions de protection doivent protéger.

Cela ne s'applique que si le volume X «Système solaire 3» est activé.

Les options affichées (ballon H ou SCE) dépendent du modèle de pompe à chaleur/module d'intérieur.

5.4.2.3 Paramètres Ballon H/ Ballon SCE/ EcoTank/ Volume X

Le titre de menu affiché (Paramètres Ballon H ou Paramètres Ballon SCE) dépend du modèle de pompe à chaleur/module d'intérieur.

Le titre de menu «Paramètres Ballon H» s'affiche pour «Système solaire 1-3».

Le titre de menu «Paramètres Ballon SCE» s'affiche pour «Système solaire 2».

Le titre de menu «Paramètres EcoTank» peut s'afficher pour «Système solaire 2».

Le titre de menu «Paramètres Volume X» peut s'afficher pour «Système solaire 3».

Temp. de charge °C 60 (10...95)



Menu : «Installateur/Réglages/Panneaux solaires/Ballon H».

Définissez la température maximale autorisée dans le ballon SCE ou le ballon H. La charge cesse lorsque la température définie est atteinte.

Temp. Max ballon °C

70 (60...125)

Si la température du panneau solaire est supérieure à «Temp panneau max °C», le ballon peut admettre une surcharge de la part du panneau jusqu'à cette température de ballon définie.

Cela nécessite également l'activation de la fonction «Surchauffe protection collecteur» (voir le menu «Réglage/ Fonctions protection panneaux»).

5.4.2.4 Réglages Rechargement forage

Recharge active

Non (Oui/Non)

«Oui» active la fonction «Rechargement forage». Cette fonction est conçue pour protéger le panneau solaire contre les surchauffes, mais peut également charger le substratum rocheux avec de l'énergie.

difftemp Charge déma °C 60 (3...120)

Définissez la différence de température pour laquelle la charge du substratum rocheux doit commencer. Le panneau solaire doit être d'une température supérieure de ce nombre de degrés par rapport à la température de l'eau glycolée dans le trou de forage pour que la charge commence. Si le panneau est en charge ou peut charger le ballon, la charge du réservoir est prioritaire.

-difftemp Charge arrêt °C 30 (1...118)

Définissez la différence de température pour laquelle la charge du substratum rocheux doit s'arrêter. Lorsque la différence de température entre le panneau solaire et l'eau glycolée tombe en dessous de cette valeur de consigne, la charge s'arrête.

-Max temp de capteur °C 18 (1...30)

Réglage de la température d'eau glycolée maximale autorisée. Le chargement du trou de forage cesse lorsque cette valeur a été atteinte.

🔅 Regl. Rechargeme	nt forage 📘	
Recharge active	Non	
-diff temp Charge dema °C	60	
-diff temp Charge arrêt °C	30	
Max temp de capteur °C	18	ок

Menu : «Installateur/Réglages/Panneaux solaires/Rechargement forage».

5.4.2.5 Paramètres de charge du ballon H

Cette fonction s'applique aux conditions de charge entre EcoTank et le ballon principal (ballon H) dans le «Système solaire 2».

Toutefois, cette fonction ne peut pas être combinée avec la «Fonction diff thermostat», car elles utilisent la même pompe de circulation (G46).

Demarrer charge Diff °C 7 (3...30)

Définissez la différence de température pour laquelle la charge du ballon H doit commencer.

La température de l'EcoTank du «Système solaire 2» doit dépasser de ce nombre de degrés celle du ballon H pour que la charge commence.

Arrêter charg. Diff °C

3 (2...20)

Définissez la différence de température pour laquelle la charge du ballon H doit s'arrêter.

Lorsque la différence de température entre EcoTank et ballon H descend en dessous de cette valeur spécifiée, la charge s'arrête.

Temp. De charge °C 60 (10...80)

Définissez la température maximale autorisée dans le ballon H. Le transfert cesse lorsque la température définie est atteinte.

5.4.3 Réglages Bouclage ECS

Définissez les paramètres du bouclage ECS (ECS circ).

Consultez le chapitre «Installateur/Réglages/ECS» du «Manuel d'installation et de maintenance» du produit principal pour obtenir davantage d'informations.



 $\label{eq:Menu: alpha} Menu: alpha alpha$

💭 Regl. Ballon ECS		
Programme ECS		
Diff Start/stop Haut °C	5	
Temps Max ECS (min)	30	
Pompe de charge %	90	OK
SmartGrid Blocage °C	Arrêt	UK
SmartGrid Prix bas °C	Arrêt	
SmartGrid Surcap.°C	Arrêt	
SmartGrid Surcap. bloc. PAC	Non	
Tps fonct Boucl ECS (min.)	4	
Période Boucl ECS	15	
Schéma Boucl ECS		
Heure extraECS Contrôle Dist	0.0	

Dans le menu «Installateur/Réglages/ECS»..

5.4.4 **Réglages Piscine**

Pour obtenir davantage d'informations sur la définition d'un programme hebdomadaire et les fonctions de commande à distance, reportez-vous au «Manuel d'installation et de maintenance» du produit principal.

Piscine Verrouillé (On/Verrouillé)

Sélectionnez si le chauffage de la piscine doit être sur «Marche» ou «Verrouillé».

Temp Piscine °C 22 (20...58)

Définissez la température de piscine souhaitée.

Diff Piscine °C 1,0 (0,2...5,0)

Indiquez la différence permise entre la température d'arrêt et de démarrage dans la piscine.

Prio Piscine*

Bas (Bas/Haut)

Indiquez si un chauffage d'appoint est autorisé pendant la recharge de la piscine (Haut).

Temps Max Piscine %*

20 (1...150)

Indiquez le temps maximal en minutes de chauffage de la piscine avant que la charge ne passe à une autre destination.

Pompe de charge %* 50 (20...100)

Définissez la vitesse de la pompe de charge (%) pour la charge de la piscine.

SmartGrid Blocage °C Arrêt (Arrêt/-1...-50)

Lorsque la fonction « SmartGrid Blocage » est activée, le point de consigne du chauffage de la piscine est réduit de la valeur définie dans ce menu

SmartGrid Prix bas °C

Arrêt (Arrêt, 1...50)

Définissez l'augmentation de la valeur de consigne pour chauffer la piscine lorsque la fonction «SmartGrid prix bas» est activée.

SmartGrid Surcapacité °C

Arrêt (Arrêt, 1...50)

Définissez l'augmentation de la valeur de consigne pour chauffer la piscine lorsque la fonction «SmartGrid surcapacité» est activée.

Min. RPS*

50 (50 ... 100)

La plus basse vitesse autorisée du compresseur pendant le chauffage de la piscine. Lorsque la pompe à chaleur bascule de la destination existante à la piscine, ce « RPS » est utilisé pour chauffer la piscine. Lorsque les besoins en énergie sont faibles, par exemple en été, la puissance destinée au chauffage de la piscine peut être augmentée ici

Max RPS*

50 (50...100)

La plus haute vitesse autorisée du compresseur pendant le chauffage de la piscine. La valeur réglable varie en fonction du modèle de pompe à chaleur/module d'intérieur.

👾 Regi. Piscine		
Piscine	Verrouillé	
Temp Piscine °C	22	
Diff Piscine °C	1.0	
Prio Piscine	Bas	
Temps Max Piscine	20	U
Pompe de charge %	50	
SmartGrid Blocage °C	Arrêt	
SmartGrid Prix bas °C	1	
SmartGrid Surcap.°C	2	
Min. RPS	50	
Max. RPS	50	
RPS à Temp. Min.	22	
RPS à Temp. Max	22	
Appoint Elec min kW	0.0	
Appoint Elec max kW	0.0	
Appoint kW à Temp. Min.	22	
Appoint kW à Temp. Max.	22	
Bloc. piscine	Non	
Schéma Bloc. Piscine		
SCE Vanne melange offset	5	

Menu : «Installateur/Réglages/Piscine».

Pour obtenir davantage d'informations sur la définition d'un programme hebdomadaire et les fonctions de commande à distance, reportez-vous au «Manuel d'installation et de maintenance» du produit principal.

*L'affichage de cette ligne de menu dépend du modèle de pompe à chaleur/module d'intérieur.

СТС

RPS à Temp. Min °C*

22 (5...58)

Set the pool temperature that applies when the compressor runs on "Min RPS".

RPS à Temp. Max °C* 22 (5...58)

Set the pool temperature that applies when the compressor runs on "Max RPS".

Appoint Elec Min kW*

0.0

5

Réglez la puissance d'appoint électrique applicable à « Min kW » (P1).

La valeur réglable varie en fonction du modèle de pompe à chaleur/module d'intérieur.

Appoint Elec Max. kW* 0.0

Réglez la puissance d'appoint électrique applicable à « Max kW » (P2).

La valeur réglable varie en fonction du modèle de pompe à chaleur/module d'intérieur.

Appoint kW à Temp. Min °C* 22 (5...58)

Réglez la température de piscine (T1) applicable à « Min kW » (P1).

Appoint kW à Temp. Max °C* 22 (5...58)

Réglez la température de piscine (T1) applicable à « Max kW » (P2).

Bloc. piscine Non (Non/Oui)

Cette fonction est utilisée pour bloquer le chauffage extérieur de la piscine.

Hebdo Bloc. piscine

Ce menu permet de programmer les périodes de semaine pendant lesquelles le chauffage de la piscine doit être bloqué. Le programme est répété chaque semaine.

Cette barre de menus s'affiche si un programme hebdomadaire a été défini pour la fonction «Bloc. piscine».

SCE Vanne melange offset

Définissez la différence de température pour laquelle la charge depuis la source de chaleur (ballon SCE) doit commencer. La source de chaleur doit être d'une température supérieure de ce nombre de degrés à la température du ballon pour que la charge commence.



Le diagramme montre que la puissance d'appoint électrique est régulée en fonction de la température de la piscine.

Lorsque la température de la piscine est inférieure à T2, la puissance d'appoint électrique est augmentée jusqu'à P2.

Lorsque la température de la piscine dépasse T1, la puissance d'appoint électrique est abaissée jusqu'à P1.

Ces limites de température et de puissance sont définies dans les menus de gauche.



5.5 État Installation

Les menus de la section État Installation des fonctions ajoutées avec la carte d'extension EnergyFlex sont décrits ci-dessous. Les valeurs de fonctionnement définies dans les captures d'écran ne sont données qu'à titre d'exemple.



Les pompes et les ballons apparaissant dans le menu varient en fonction du modèle de pompe à chaleur/module d'intérieur.

5.5.1 Capteurs solaires

Pour afficher les données de fonctionnement actuelles, cliquez sur le symbole de «Panneaux solaires» dans la liste déroulante en bas de la page du menu «État Installation».

Les pompes et les ballons apparaissant dans le menu varient en fonction du modèle de pompe à chaleur/ module d'intérieur.

État

Affiche l'état de fonctionnement de la commande solaire, voir explication dans le tableau ci-dessous.

Panneau solaire en/so °C

65/70

58

72/48

Montre les températures d'entrée et de sortie du panneau solaire.

Ballon H (B6) °C/Ballon SCE (B47) °C

Affiche la température actuelle dans le ballon H ou le ballon SCE en fonction du système solaire sélectionné.

EcoTank (B41)(B42) °C

Indique la température en haut d'EcoTank (capteur B41), la valeur de consigne et la température au fond du ballon (capteur B42).

Volume-X (B41)(B42) °C

72/48

78

69

Indique la température en haut du ballon du volume X (capteur B41), la valeur de consigne et la température au fond du ballon (capteur B42).

Pompe panneaux %

Indique la vitesse de la pompe de charge du panneau solaire.

Éch. thermique pompe (G32) %

Si un échangeur thermique intermédiaire est utilisé, la vitesse de la pompe de charge entre l'échangeur thermique intermédiaire et le ballon est indiquée ici.

Pompe (G46)

Inique si la pompe de charge est en marche pendant le transfert du ballon SCE.

Pompe ballon-H (G46)

On

On

Inique si la pompe de charge est en marche pendant le transfert du ballon principal.



Menu : «État Installation».

(modèle d'exemple CTC EcoZenith i360 avec pompe à chaleur air/eau CTC EcoAir).

• Panneaux so	olaires		
Etat	Chauffage Charge Ballon H	*	
	Anti-gel panneau Charge Forage		
Pan. Solaire entré/sort	i 65 / 70		
Ballon-H, set/temp (B6)58		
EcoTank (B41)(B42)°C	72 / 48		
Volume-x (B41)(B42) °C	72 / 48		
Pompe panneaux %	78		
Pompe échangeur %	69		
Pompe SCE (G46)	On		
Pompe ballon-H (G46)	On		
Pompe forage (G31)	On		
Vanne 3-voies, chargemForage			
Vanne 3-voies, ballon (YX-Volume			
Puissance (kW)	1.5		
Production énergie/24,	12.3		
Puissance restituee (kW712			

Menu: «État Installation/Panneaux solaires».



Raccourci vers «Réglages/Panneaux solaires»

Pompe roche (G31)

On

1.5

Inique si la pompe de charge est en marche pendant la charge du substratum rocheux.

Vanne charge (Y31) Forage

Indique si la charge est destinée au ballon ou au trou de forage.

Vanne ballon (Y30) Volume X

Lorsque deux ballons sont chargés par l'énergie solaire, la position de la vanne 3 voies entre les ballons est indiquée ici.

Puissance (kW)

Affiche la puissance électrique du panneau.

Sortie d'énergie/24 h (kWh) 12.3

Affiche la quantité d'énergie absorbée durant les dernières 24 heures. Si l'énergie provient des ballons (par exemple si un panneau est protégé contre le gel), l'énergie négative est calculée. Pendant la recharge du trou de forage, aucune énergie utile n'est calculée. La valeur est mise à jour à la fin de la journée (00h00).

Puissance restituée (kWh) 712

Affiche la quantité accumulée d'énergie absorbée en kWh.

Des valeurs négatives sont affichées si l'énergie est tirée du ballon, par ex. pendant le test des capteurs et avec le «Panneau antigel».

La puissance en sortie du panneau est affichée pendant la recharge du trou de forage, mais l'énergie n'est pas classée comme accumulée.

État	
Chauffage/Pas de chauffage :	Indique si le collecteur solaire chauffe ou non.
Chargement ballon H/Chargement EcoTank/ Chargement volume X/Chargement roche	Indique si le ballon H, l'EcoTank, le volume X et/ou le substratum rocheux sont en charge.
Test capteur sélectionné	Affiche «Test sonde» lorsque la pompe de circulation est en marche, pour vérifier si le panneau solaire peut chauffer.
Charge roche	Indique si la pompe de circulation est arrêtée, afin de vérifier si le panneau solaire peut charger le ballon
Refroidir panneau/Refroidir ballon/Ballon pré-	Affiché lorsqu'une fonction de protection a été activée.

51

43

rafraich/Protection collecteur, anti-gel

5.5.2 État opération, Fonction diff. thermostat

Ce menu est affiché si une chaudière à bois a été définie dans le menu «Installateur/Définir/Fonction diff thermostat».

État	On
Llat	01

Indique si la pompe de charge est activée («On»/«Off»).

Température °C

Température dans le réservoir externe en cours de charge **«Off»**.

Temp. cible °C

Température dans le réservoir externe en cours de charge **«On»**.

6 Fonction of	liff thermostat	
Etat	On	
Temperature °C	51	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Temp. cible °C	43	

Menu : «État opération/Fonction diff. thermostat».

5.5.3 État Installation, Piscine

Les sources de chaleur qui peuvent charger la piscine varient en fonction du modèle de pompe à chaleur/ produit de commande.

État

Verrouillé

Affiche l'état de fonctionnement actuel («Marche», «Arrêt», «Verrouillé» ou «Verrouillé depuis l'extérieur»).

- «Verrouillé» signifie que le chauffage de la piscine a été bloqué à partir du menu «Installateur/Réglages/Piscine».
- «Verrouillé ext.» signifie que la piscine est bloquée depuis l'extérieur par commande à distance ou un programme hebdomadaire.

Temp Piscine °C

24 (24)

Montre la température dans la piscine et la valeur de consigne que le système cherche à atteindre.

Demande SCE*

Non

Non

Non

«Oui» signifie que de la chaleur est requise dans la piscine et qu'elle est prise dans le ballon SCE.

Demande PAC*

«Oui» signifie que de la chaleur est requise dans la piscine et qu'elle est tirée de la pompe à chaleur.

Demande appoint ext.*

«Oui» signifie que de la chaleur est requise dans la piscine et qu'elle est tirée de la chaudière externe.

SmartGrid

Arrêt

L'état des fonctions SmartGrid pour la piscine est affiché ici.

5.5.4 État Installation/Bouclage ECS

Consultez le chapitre «État Installation» du «Manuel d'installation et de maintenance» du produit principal pour obtenir davantage d'informations.

Bouclage ECS

Arrêt

«Marche» signifie que la fonction «Bouclage ECS» est active.



Menu «État Installation/Eau chaude»..

*L'affichage de cette ligne de menu dépend du modèle de pompe à chaleur/module d'intérieur et de la configuration.



Menu : «État Installation» (modèle d'exemple CTC EcoZenith i360).

H Piscine		
Etat	Arrêt	
Temp Piscine °C	24 (24)	
Demande SCE	Non	
Demande PAC	Non	
Demande appoint e	xterNon	
SmartGrid	Arrêt	

Menu «État Installation/Piscine».

Raccourci vers «Réglages/Piscine».



5.6 Service

Ce menu est destiné uniquement à l'installateur et à l'ingénieur de maintenance.

Les ballons pouvant être définis varient en fonction du modèle de pompe à chaleur/ produit de commande.

5.6.1 Test Relais

Ce menu est destiné à tester la fonction des divers composants du produit. Lorsque le menu est activé, toutes les fonctions du produit s'arrêtent. Chaque composant peut ensuite être testé séparément ou avec d'autres. Les sondes sont vérifiées pour s'assurer qu'elles sont connectées et affichent une température correcte.

Lorsque vous quittez le menu, le produit revient au fonctionnement normal. Si aucun bouton n'est sollicité pendant 10 minutes, le produit revient automatiquement en fonctionnement normal.

5.6.1.1 Test Solaire

Pompe solaire (G30)

0...100 %

Test de fonctionnement de la pompe de circulation vers le panneau solaire.

Pompe Échangeur (G32)

0...100 %

Test de fonctionnement de la pompe de circulation à l'échangeur intermédiaire.

Forage (Y31/G31)

Ballon/Forage

Test de fonctionnement de la vanne 3 voies et de la pompe de circulation à la charge du trou de forage. Lorsque «Forage» est sélectionné, le débit est dirigé vers le trou de forage et la pompe de circulation (G31) démarre.

Lorsque «Ballon» est sélectionné, (G31) doit être fermé.

Vanne 2 ballon (Y30) Volume X/Ballon H/Ballon SCE

Test de fonctionnement de la vanne 3 voies entre les ballons.

Les ballons pouvant être définis varient en fonction du modèle de pompe à chaleur/produit de commande.

Pompe SCE (G46)

Marche/Arrêt

Test de fonctionnement de la pompe de circulation au ballon.

Températures

Affiche les températures actuelles.



Menu : «Installateur/Service» (EZ i360).

X Test Relais	
Circ Chauffage	
Pomp A Chaleur	
Vannes	
Appoint Electrique	OK
Solaire	UK
Externe	
Fonction diff thermostat	
Piscine	
ECS	

Menu : «Installateur/Service/Test Relais».

X Test solaire		
Pompe solaire (G30)	0%	
Pompe échangeur (G32)	0%	
Forage (Y31/G31)	Ballon	
Vanne 2, ballon (Y30)	Ballon SCE	OK
Pompe SCE (G46)	Arrêt	UK
Températures		

Menu : «Installateur/Service/Test Relais/Panneaux solaires».

5.6.1.2 Test thermostat diff./SCE/Chaudière externe

Les lignes affichées dans le menu de test dépendent du modèle de pompe à chaleur/module d'intérieur et de la configuration.

Pompe (G46) Marche/Arrêt

Test de fonctionnement de la pompe de charge pour ballon SCE.

Pompe ballon-H (G46) Marche/Arrêt

Test de fonctionnement de la pompe de charge pour ballon H.

Vanne mélange (Y41) Ouvre/Ferme

Test de fonctionnement de la vanne mélangeuse pour ballon SCE.

Vanne mélange (Y42)

Ouvre/Ferme

Test de fonctionnement de la vanne mélangeuse pour la chaudière externe.

Chaudière Externe Marche/Arrêt

Test de fonctionnement de la chaudière externe.

Températures

Ballon SCE °C (B47)

Affiche la valeur de température à la sonde du ballon SCE.

Ballon-H (B6)

Affiche la valeur de température à la sonde du ballon-H.

Diff thermostat °C (B46)

Affiche la valeur de température à la sonde du ballon diff thermostat.

Chaudière Ext °C (B9)

Affiche la valeur de température à la sonde de la chaudière externe.

🗡 Fonction diff thermo	ostat 🏾 🖄	
Pompe SCE (G46)	Arrêt	
Pompe ballon-H (G46)	Arrêt	
Vanne melange (Y41)	Fermer	
Vanne melange (Y42)	Fermer	OK
Chaudière Externe	Arrêt	UK
Températures		
Ballon SCE (B47)°C	0°C	$\mathbf{\mathbf{v}}$
Ballon -H (B6)	57°C	
Diff thermostat °C (B46)	58°C	
Chaudiere Ext °C (B9)	0°C	

Menu : «Installateur/Service/Test Relais/Diff thermostat»

Pompe/vanne piscine (G51/Y50)	Arrêt
Test de fonctionnement de la pompe et la vanne à de la piscine.	3 voies
Pompes de piscine (G50/G51)	Arrêt
Test de fonctionnement des pompes de piscine.	
Températures	
Piscine (B50)	21 °C
Affiche la température de la piscine.	



Menu : «Installateur/Service/Test Relais/Piscine»

5.6.1.4 Test pompe de circulation ECS

Consultez le chapitre «Installateur/Réglages/Test Relais» du «Manuel d'installation et de maintenance» du produit principal pour obtenir davantage d'informations.

Pompe Bouclage ECS (G40) Marche/Arrêt

Test de fonctionnement de la pompe de circulation pour la circulation d'ECS.

Y Test ECS Image: CS (G5) 0% Pompe Bouclage ECS (G40) Arrêt Image: CS (G40) Sonde Image: CS °C (B25) 0°C Image: CS °C (B25) Sonde de départ (B102) Arrêt Image: CS °C (B25)

Menu : «Installateur/Service/Test Relais/ECS».

5.7 Textes d'alarme et recherche de pannes/mesures appropriées

<u>(</u>)	Alarme	[E074] Sonde Ambiance 1 [E006] Pompe Capteur
Reset alarme		

En cas d'erreur au niveau d'une sonde, par exemple, une alarme est déclenchée. Un message s'affiche avec des informations sur la panne.

Pour réinitialiser l'alarme, appuyez sur le bouton «Reset alarm» sur l'affichage. Si plusieurs alarmes sont déclenchées, elles sont affichées l'une après l'autre. Une erreur persistante doit d'abord être rectifiée avant de pouvoir procéder à la réinitialisation. Certaines alarmes sont réinitialisées automatiquement si l'erreur cesse.

Pour les capteurs solaires, il est important que le système soit purgé. Toutefois, un capteur solaire chaud ne peut pas être purgé. Il faut attendre que le système soit froid, par exemple le matin.

- N. B. : Si la carte d'extension n'a pas été installée et des
- panneaux solaires sont définis, le produit émet une alarme :
- Erreur com carte d'extension.

Messages d'alarme	Description
Sonde	Une alarme s'affiche en cas d'erreur liée à une sonde qui n'est pas connectée ou a court-circuité et si la valeur est hors de la plage de mesure de la sonde. Le capteur en question est indiqué sur l'affichage. Si un capteur solaire ou un capteur de ballon est défectueux, la charge s'arrête. Action : Vérifiez la connexion du câble ou le capteur ; remplacez le capteur défectueux.
[E133] Risque de gel de panneau	La température du panneau est de 3°C inférieure à la température de protection contre le gel.
	Action : Vérifiez que la fonction de protection «Antigel protection panneau» est activée (Menu : Fonctions protection panneaux).
[E130] Pompe panneau/ échangeur	La température du panneau est de 60 °C supérieure à la température du ballon. La pompe de circulation pour le panneau solaire et/ou le ballon n'est pas en mesure de transférer l'énergie vers le réservoir. Action : Vérifiez le fonctionnement des pompes.
[E132] Pompe panneau	La température du panneau est de 60 °C supérieure à la température du ballon. La pompe de circulation pour le panneau solaire n'est pas en mesure de transférer l'énergie vers le ballon. Action : Vérifiez le fonctionnement de la pompe.
[E131] Panneau surchauffe	La température du panneau est supérieure à 160 °C. Action : Vérifiez que les fonctions de protection «Surchauffe protection panneau» et «Rafraich surchauffe» sont activées. (Menu : Fonctions protection panneaux).
Erreur com carte d'extension	Lorsque l'alarme «Erreur com carte d'extension» clignote, la communication entre la carte d'affichage et la carte d'extension ne fonctionne pas. Action : Vérifiez la connexion entre les cartes.

стс



CTC AB Box 309 SE-341 26 Ljungby info@ctc.se +46 372 88 000 www.ctc.se