

Installations- und Wartungsanleitung CTC-Erweiterung EnergyFlex

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung. Für späteren Gebrauch aufbewahren. Vor Gebrauch sorgfältig lesen. cīc



Inhaltsverzeichnis

Inha	ltsverz	eichnis	2			
1.	Technische Daten					
	Lieferumfang:					
	Zube	Zubehör				
2.	EnergyFlex					
2.1	Syste	moptionen	8			
	2.1.1	Schematische Darstellung EnergyFlex	9			
	2.1.2	EcoSol - Beispiel CTC EcoHeat und CTC EcoZenit H/L	th i255 _ 10			
3.	Anlag	genkonfiguration	11			
3.1	Solar	kollektor				
	3.1.1	Solarsystem 1	11			
	3.1.2	Solarsystem 2	12			
	3.1.3	System 2b mit Solarregister	13			
	3.1.4	Solarsystem 3	14			
	3.1.5	Anlagenkonfiguration: Unterbodeneinspeisung	15			
3.2	Pool		16			
3.3	Therr	nostat-DiffFunktion				
3.4 3.5	– vvar Toiloli	mwasserumiaut (wwo)	16 17			
1	Treate		10			
4. / 1	Sicho	Installation				
4.2	SICHEMBELSSCHaller Sicher Erweiterungsplating und					
	Haup	tprodukt				
4.3	Hoch	spannung				
	4.3.1	Pumpe, Solarkollektor (G30, PWM) Wilo Stratos 19	Para			
	4.3.2	Umwälzpumpe Solarkollektor (G30) Grundfos UPM3 Solar	20			
	4.3.3	Pumpe Erdsondeneinspeisung (G31, Ein/Aus)_	22			
	4.3.4	Pumpe zwischengeschalteter Wärmetauscher Solarkollektoren (G32) PWM	22			
	4.3.5	Speicher-Speicher-Pumpe (G46, Ein/Aus)	22			
	4.3.6	Pool	23			
	4.3.7	Ventil 2 Speicher (Y30)	23			
	4.3.8	Ventil Erdwärme (Y31)	23			

4.4	Fühle	rmontage			
	4.4.1	Fühleranschluss (spezieller Kleinspannungssc	hutz)25		
	4.4.2	Werkseitig montierte Fühler	26		
	4.4.3	Beständigkeitsgrad der Temperaturfühler	27		
4.6	Ansch	nlusstabelle für die Erweiterungsplatine A3			
5.	Detai	llierte Beschreibung der Menüs			
5.1	Die N	avigation auf dem Touchscreen			
5.2	Startr	nenü			
	Fachr	nann/Installateur	31		
	5.3.1	Abt. Thermostat-DiffFunktion	31		
	5.3.2	Abt. Pool	32		
	5.3.3	Abt. Solarkollektor	32		
	5.3.4	Abt. WW/WW-Umlauf	32		
5.4	Einstellungen				
	5.4.1	Einstellungen Differenz Thermostatfunktion_	33		
	5.4.2	Einstellungen Solarkollektor	33		
	5.4.3	Einstellungen WW-Umlauf	38		
	5.4.4	Einstellungen Pool	39		
5.5	Betrie	ebsinfo			
	5.5.1	Solarkollektor	41		
	5.5.2	Betriebsinfo, Pool	_ 43		
	5.5.3	Betriebsinfo WW-Umlauf	43		
5.6	Servio				
	5.6.1	Funktionstest	44		
5.7	Warn	meldungen und Fehlersuche / zu treffende			
	Maßn	lahmen			





software.ctc.se

DE

Weitere Informationen zu aktualisierten Funktionen und zum Herunterladen der neuesten Software finden Sie auf der Website "software.ctc.se".

Installations- und Wartungsanleitung CTC-Erweiterung EnergyFlex





Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Produkts!



CTC Expansion EnergyFlex

Mit CTC Expansion EnergyFlex können Sie Ihre Solarkollektoren steuern oder Ihren Pool z.B. direkt über die Menüs Ihres CTC-Produkts heizen und so ein integriertes Steuerungssystem bereitstellen.

Positionierung

Die Steuerung im Innenbereich an einer Wand in der Nähe des Produkts anbringen. Die Steuerung muss so positioniert werden, dass normale Servicearbeiten daran vorgenommen werden können. Mindestens 0,5 m Freiraum vor dem Modul vorsehen. Sicherstellen, dass die Befestigungsschrauben der Modulabdeckung leicht zugänglich sind.

Sicherheitshinweise

Die Installation muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Dieses Gerät ist nicht für eine Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen – es sei denn, diese werden von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder wurden von dieser hinsichtlich der Gerätenutzung unterwiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Ohne Aufsicht darf die Reinigung und Wartung nicht von Kindern durchgeführt werden.

Systemanforderungen

Programmversion der Displayplatine 2014-12-19 oder jünger.

CTC Expansion EnergyFlex ergänzt die folgenden Produkte um mehrere Zusatzfunktionen (siehe Kapitel "Systemaufbau").

CTC EcoHeat 400

CTC EcoZenith i250/i255

CTC GSi

CTC GS

CTC EcoZenith i350/i360

CTC EcoVent i350F/i360F

Informationen für den Eigentümer

Bitte füllen Sie die nachstehenden Felder aus. Diese Informationen sind nützlich, wenn Servicearbeiten ausgeführt werden müssen.

Produkt:	Fertigungsnummer:
Installationsfirma	Tel.
Datum	Name
Elektroinstallationsfirma	Tel.
Datum	Name

Die von Enertech AB bereitgestellten Informationen können Schreibfehler enthalten und unterliegen Änderungen.

1. Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V 1 N~
Maximale Sicherung	10 A
Max. Gesamtlast CTC Expansion EnergyFlex	10 A
Max. Last Relaisausgang	4 A
Elektrische Daten 3-Wege-Ventil	230 V 1 N~
Fühler (spezieller Kleinspannungsschutz) NTC22k, °C/Ohm	0/66k, 10/41.8k, 15/33.5k, 20/27.1k, 25/22k, 30/18k, 35/14.8k, 40/12.2k, 50/8.4k, 60/6.0k, 70/4.3k, 80/3.1k, 90/2.3k, 100/1.7k
Solarkollektorfühler*, Typ PT1000, °C/Ohm	-10/960, 0/1000, 10/1039, 20/1077, 30/1116, 40/1155, 50/1194, 60/1232, 70/1271, 80/1309, 90/1347, 100/1385, 120/1461, 140/1535
Abmessungen (B x H x T)	379 x 279 x 131 mm

Lieferumfang:

- A 1 x Schaltkasten mit Erweiterungsplatine
- B 2 x NTC 22k Fühler
- C 2 x RJ-45 Kommunikationskabel
- D Installations- und Wartungsanleitung
- E 1 x Flanschtrommel mit Kabeldurchführung







Zubehör

Nachfolgend sehen Sie die wichtigsten Zubehörelemente als Ergänzung für Solarenergie und EnergyFlex.





Installationsbausatz GSi EHS



EnergyFlex-Bausatz 400

Rohrpaket, vorgebogene Rohre, Anschlüsse und Isolierung für "Solaranschluss".

2. EnergyFlex

EnergyFlex arbeitet mit Wärmepumpen/Innenmodulen CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i250/i255, CTC GSi, CTC GS, CTC EcoZenith i350/i360 und CTC EcoVent i350F/i360F.

EnergyFlex ist ein Sammelbegriff für das einzigartige Höchstmaß an Flexibilität von CTC die einfache Möglichkeit, Wärmequellen miteinander zu verbinden. Die gängigste Kombination besteht aus Wärmepumpe und Elektrokessel.

Die Innenmodule CTC EcoZenith i250/i255, CTC EcoZenith i350/i360 und EcoVent i350F/360F sind für den Anschluss mit:

- CTC EcoPart Wärmepumpe (Erdwärmepumpe)
- CTC EcoAir Wärmepumpe (Luft-/Wasserwärmepumpe)

Alle EnergyFlex Wärmepumpen/Innenmodule verfügen über integrierte Funktionen, sodass Sie sie problemlos ergänzen können:

- Solarenergie
- Zusatzspeicher
- Wasserummantelter Kamin
- Holz-, Elektro-, Pellet- und Gaskessel
- Pool

EnergyFlex-Wärmepumpen •CTC EcoHeat 400 •CTC GS •CTC GSi

EnergyFlex-Innenmodule
 •CTC EcoZenith i250/i255
 •CTC EcoZenith i350/i360
 •CTC EcoVent i350F/i360F

(CTC EcoZenith i550/i555 wird mit einer werksmontierten Erweiterungsplatine geliefert.)



Angeschlossene externe Systeme können Betrieb und Leistung des Innenmoduls ernsthaft beeinträchtigen und folglich bei nicht ordnungsgemäß installierten Systemen unerwünschte Nebeneffekte verursachen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den Anschluss vornehmen sollen, setzen Sie sich mit CTC in Verbindung.

Aus der Abbildung gehen die möglichen Verbindungen hervor. Der Installateur ist für die genaue Auslegung Ihrer Anlage zuständig und fügt weitere Elemente wie Ausdehnungsgefäße, Sicherheits- und Entlüftungsventile usw. hinzu.

2.1 Systemoptionen

Die Flexibilität in der Wärmepumpe bzw. des Innenmoduls wird optimiert, da die Produkte Funktionen für bis zu 5 Basissysteme bieten:

Solaranlage 1

Aufladen von Solarmodulen nur auf H-Tank (CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i255) oder EHS-Tank.

Solaranlage 2

Aufladen vom Solarkollektor auf Puffertank CTC EcoTank + CTC EcoHeat**400/CTC EcoZenith i255.**

Solaranlage 3

Aufladen von Solarmodulen entweder auf X-Volumen oder auf CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i255 oder EHS-Tank.

Die Solaranlagen ermöglichen auch das Aufladen von Grundgestein oder das Sammeln von Energie für einen zusätzlichen Tank, mit oder ohne Solarspule.

Diff-Thermostatfunktion

Die Diff-Thermostatfunktion wird verwendet, um Wärme z.B. aus einem Puffertank oder einem vorhandenen Holzkessel an einen H-Tank oder EHS-Tank zu übertragen. * Die Diff-Thermostatfunktion kann an eine vorhandene Platine in der Wärmepumpe bzw. im Innenmodul angeschlossen werden. Für die Optionen Solarsystem 1, 2, 3 und Poolanlage muss das Produkt mit einer CTC Solarsteuerung/ Erweiterungsplatine ausgestattet werden.

• Pool

Der Pool ist über ein 3-Wege-Ventil mit dem Heizkreislauf verbunden. Ein Wärmetauscher sollte installiert werden, damit die Flüssigkeiten voneinander getrennt sind.

Wichtig für die Holzheizung

Sobald die Temperatur höher ist als im Hauptspeicher, wird dank der integrierten "Temperaturdifferenzfunktion des Thermostats" die Einspeisung über ein beispielsweise vorhandenes holzbefeuertes System oder einen Kamin eingeleitet.

Beachten Sie zudem, dass es auch sinnvoll sein kann, eine automatische Nachfüllvorrichtung zu installieren, um das holzbefeuerte System vor Kondensatbildung usw. zu schützen.

Wenn das holzbefeuerte System mehr Wasser benötigt als die im Hauptprodukt enthaltenen 223 Liter (CTC EcoHeat 400 oder CTC EcoZenith i255), muss die Anlage mit einem Pufferspeicher ausgestattet werden.



Beispiel für ein holzbefeuertes System mit Nachfüllvorrichtung



Energyflex kann auch für die Ableitung von Wärme benutzt werden, z. B. zur Erwärmung eines Swimmingpools.



Aus der Abbildung gehen die möglichen Verbindungen hervor. Der Installateur ist für die genaue Auslegung Ihrer Anlage zuständig und fügt weitere Elemente wie Ausdehnungsgefäße, Sicherheits- und Entlüftungsventile usw. hinzu.

2.1.2 EcoSol - Beispiel CTC EcoHeat und CTC EcoZenith i255 H/L

CTC EcoHeat und CTC EcoZenith i255 H/L verfügen über ein Wasservolumen von 223 Litern mit Lamellenpaket und Solaranschluss.

Der Solaranschluss (3/4) ist Bestandteil von EnergyFlex.



Zur Vereinfachung der Installationsarbeiten sind sowohl vorgebogene Rohre mit Anschlüssen als auch Isolierungen als Zubehör erhältlich.



Anlagenkonfiguration 3.

Hier werden die verschiedenen Anlagentypen gezeigt, die an das Produkt angeschlossen werden können.

Solarkollektor 3.1

Die Anzahl der Solarkollektoren, die an die jeweilige Anlage angeschlossen werden können, hängt von der Wassermenge in den Geräten bzw. Speichern ab, an welche die Solarkollektoren angeschlossen werden sollen. Die Abbildungen zeigen schematische Darstellungen, das heißt, die tatsächliche Anordnung kann in der Praxis variieren. Die jeweiligen Anlagen müssen mit passend positionierten Entlüftungsventilen, Ausdehnungsgefäßen und Sicherheitsventilen usw. ausgestattet werden. Eine entsprechende Bauteilliste befindet sich am Ende dieses Kapitels.

Wenn die Funktion "Aufladen des Grundgesteins" ausgewählt ist, können Sie die Anzahl der Grad festlegen, um die der Solarkollektor wärmer sein soll als die Soleflüssigkeit im Grundgestein, um das Laden zu starten. Wenn der Kollektor gerade den Speicher lädt oder diesen laden kann, wird die Speichereinspeisung priorisiert.

Menüeinstellungen siehe Abschnitt "Fachmann/Einstellungen/Sonnenkollektoren".

3.1.1 Solarsystem 1

Systemaufbau mit Solarheizung nur für H-Tank (CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i255) oder für EHS-Tank (andere EnergyFlex-Modelle).

Einspeisungsbedingungen (Hauptbedingungen, Werkseinstellungen)

F3

G31

EVK

Die Aufladung beginnt, wenn der Solarkollektorsensor (B31) 7 °C wärmer ist als der H-Tanksensor (B6) oder der EHS-Tanksensor (B47).

Der Ladevorgang wird unterbrochen, wenn es einen Unterschied von 3 °C zwischen dem Solarkollektorsensor und dem Tanksensor gibt.

Die Temperaturdifferenz einstellen, bei der die Erdwärmeeinspeisung aktiviert werden soll. Die Einspeisung wird eingeleitet, sobald die Temperatur im Solarkollektor um den eingestellten Wert höher ist als die Sole in der Erdsonde. Wenn der Kollektor gerade den Speicher lädt oder diesen laden kann, wird die Speichereinspeisung priorisiert.



Aus der Abbildung gehen die möglichen Verbindungen hervor. Der Installateur ist für die genaue Auslegung Ihrer Anlage zuständig und fügt weitere Elemente wie Ausdehnungsgefäße, Sicherheits- und Entlüftungsventile usw. hinzu.

3.1.2 Solarsystem 2

Anlagenkonfiguration mit CTC EcoHeat 400 bzw. CTC EcoZenith i255 und CTC EcoTank (Pufferspeicher). Es ist nicht möglich, einen EHS-Tank an dieses System anzuschließen.

Diese Konfiguration ermöglicht größere Solarkollektorflächen, da ein größeres Wasservolumen zur Verfügung steht und die Energie zudem im Boden gespeichert werden kann.

Einspeisungsbedingungen (Hauptbedingungen, Werkseinstellungen)

Die Aufladung beginnt, wenn der Solarkollektorsensor (B31) 7 °C wärmer ist als der EcoTank-Sensor (B42).

Der Ladevorgang wird unterbrochen, wenn es einen Unterschied von 3 °C zwischen dem Solarkollektorsensor und dem EcoTank-Sensor gibt.

Beim Laden von CTC EcoTank auf H-Tank wird der CTC EcoTank-Sensor (B41) mit dem H-Tanksensor (B6) verglichen.



Aus der Abbildung gehen die möglichen Verbindungen hervor. Der Installateur ist für die genaue Auslegung Ihrer Anlage zuständig und fügt weitere Elemente wie Ausdehnungsgefäße, Sicherheits- und Entlüftungsventile usw. hinzu.

B31

 $()_{G30}$

3.1.3 System 2b mit Solarregister

Anlagenkonfiguration mit CTC EcoHeat 400 bzw. CTC EcoZenith i255 und CTC EcoTank (Pufferspeicher). Es ist nicht möglich, einen EHS-Tank an dieses System anzuschließen.

Diese Konfiguration ermöglicht größere Solarkollektorflächen, da ein größeres Wasservolumen zur Verfügung steht und die Energie zudem im Boden gespeichert werden kann.

Einspeisungsbedingungen (Hauptbedingungen, Werkseinstellungen)

Die Aufladung beginnt, wenn der Solarkollektorsensor (B31) 7 °C wärmer ist als der EcoTank-Sensor (B42).

Der Ladevorgang wird unterbrochen, wenn es einen Unterschied von 3 °C zwischen dem Solarkollektorsensor und dem EcoTank-Sensor gibt.

Beim Laden von CTC EcoTank auf H-Tank wird der CTC EcoTank-Sensor (B41) mit dem H-Tanksensor (B6) verglichen.



B31

Aus der Abbildung gehen die möglichen Verbindungen hervor. Der Installateur ist für die genaue Auslegung Ihrer Anlage zuständig und fügt weitere Elemente wie Ausdehnungsgefäße, Sicherheits- und Entlüftungsventile usw. hinzu.

3.1.4 Solarsystem 3

H-Tank (CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i255) oder EHS-Tank (für andere EnergyFlex-Modelle) mit einem zusätzlichen Volumentank (X-Volumen, das kann ein Pufferspeicher/Pool etc. sein). Diese Konfiguration ermöglicht sehr große Solarkollektorflächen, da ein größeres Wasservolumen zur Verfügung steht.

Wählen Sie diese Option, wenn der H-/EHS-Speicher oder das X-Volumen (03) Vorrang erhalten sollen.

Wenn ein X-Volumen in das System eingebunden wird, muss eine Trennung vom chlorhaltigen Wasser anhand eines Wärmetauschers erfolgen, der zwischen 3-Wege-Ventil Y30 und Pool installiert wird. X-Volumensensoren (B41 und B42) müssen dann im Pool platziert werden.

Einspeisungsbedingungen (Hauptbedingungen, Werkseinstellungen)

Die Aufladung beginnt, wenn der Solarkollektorsensor (B31) 7 °C wärmer ist als der EcoTank-Fühler (B42) oder der H-Tanksensor (B6) oder der EHS-Tanksensor (B47).

Der Ladevorgang wird unterbrochen, wenn es einen Unterschied von 3 °C zwischen dem Solarkollektorsensor und dem EcoTank-Sensor gibt.

Ein Wärmeaustausch findet statt, sobald der priorisierte Speicher seine Ladetemperatur erreicht hat.



Aus der Abbildung gehen die möglichen Verbindungen hervor. Der Installateur ist für die genaue Auslegung Ihrer Anlage zuständig und fügt weitere Elemente wie Ausdehnungsgefäße, Sicherheits- und Entlüftungsventile usw. hinzu.

B31

(4)G30

Y11

3.1.5 Anlagenkonfiguration: Unterbodeneinspeisung

Die Optionen Solarsystem 1, 2 und 3 ermöglichen die Einspeisung in den Boden.

Aus den folgenden Abbildungen geht die Rohrinstallation des 3-Wege-Ventils Y31 hervor.

- 1. vom Solarkollektor
- 2. zum Speicher
- 3. zur Erdsonde

Installation mit 3-Wege-Ventil für Erdwärmeeinspeisung mit normaler Durchflussrichtung zum Speicher (2). Das Ventil ist dann ohne Strom (NC).

Wenn das Relais Strom erhält, schaltet das Ventil den Durchfluss zum Grundgestein (3) und aktiviert auch die Solepumpe (G31).

Informationen zu den Menüeinstellungen "Aufladen von Grundgestein" finden Sie im Abschnitt "Fachmann/Einstellungen/Solarkollektoren/Aufladen von Grundgestein".



Beispiel für die Grundladung mit "Solarsystem 1". Die Optionen Solarsystem 2 und 3 ermöglichen auch die Einspeisung in den Boden.

Aus der Abbildung gehen die möglichen Verbindungen hervor. Der Installateur ist für die genaue Auslegung Ihrer Anlage zuständig und fügt weitere Elemente wie Ausdehnungsgefäße, Sicherheits- und Entlüftungsventile usw. hinzu.

3.2 Pool

Über ein 3-Wege-Ventil (Y50) kann ein Pool an das System angeschlossen werden. Ein Wärmetauscher sollte installiert werden, damit die Flüssigkeiten voneinander getrennt sind.

Soll der Pool beheizt werden, wird das 3-Wege-Ventil (Y50) in die entgegengesetzte Richtung geschaltet und die Pool-Pumpe (G51) läuft an.



3.3 Thermostat-Diff.-Funktion

Die Diff-Thermostatfunktion wird verwendet, um Wärme z.B. aus einem Puffertank oder einem vorhandenen Holzkessel an einen H-Tank oder EWQ-Tank zu übertragen.

Die Funktion vergleicht die Temperaturen in den Tanks. Wenn es im Puffertank wärmer ist, wird mit dem Laden des Haupttanks/EWQ-Speichers begonnen.

Hinweis: Für bestimmte Wärmequellen wie Festbrennstoffkessel werden automatische Nachfüllvorrichtungen empfohlen, unter anderem, um die Kondensatbildung in der Feuerkammer zu verhindern.

Die Diff-Thermostat-Funktion kann nicht mit "Solarsystem 2" (System mit CTC EcoTank) verwendet werden. Der Grund hierfür ist, dass beide dieselbe Umwälzpumpe (G46) benutzen.

3.4 – Warmwasserumlauf (WWU)

Diese Funktion ermöglicht die Warmwasserzirkulation in den Rohren zwischen den Wasserhähnen und dem Warmwasserspeicher, damit die entsprechende Wassertemperatur beim Öffnen der Hähne sichergestellt ist.

Der WW-Anschluss wird wie im Schema unten gezeigt hergestellt.

Die Umwälzpumpe G40 wird für die Umwälzung des Warmwassers verwendet.



Aus der Abbildung gehen die möglichen Verbindungen hervor. Der Installateur ist für die genaue Auslegung Ihrer Anlage zuständig und fügt weitere Elemente wie Ausdehnungsgefäße, Sicherheits- und Entlüftungsventile usw. hinzu.

Bezeichnung	Bezeichnung	Anmerkung
01	H-Speicher	Hauptspeicher (EcoHeat 400/ EcoZenith i255)
02	EcoTank	Pufferspeicher (CTC EcoTank oder ähnlich)
03	Zusatzspeicher	Zusatzspeicher (oder Pool)
04	Wärmepumpe	Kühlmodul in CTC EcoHeat, GS 600, GSi 600 oder CTC EcoPart.
05	Speicher für die Differenzfunktion Thermostat	Wasservolumen im holzbefeuerten System, von welchem Energie über die Funktion Diff-Thermostat abgeleitet wird.
B5	Oberer Fühler Hauptspeicher	Misst die Temperatur im obersten Abschnitt der EcoHeat bzw. des EcoZenith (werkseitig vorinstalliert).
B6	Unterer Fühler Hauptspeicher	Misst die Temperatur im untersten Abschnitt der EcoHeat bzw. des EcoZenith (werkseitig vorinstalliert).
B23	Solefühler	Misst die Soletemperatur in der Wärmepumpe (werkseitig vorinstalliert).
B30	Fühler Solarkollektor Eingang	Misst die Rücklauftemperatur zum Solarkollektor (in der Erweiterungsplatine installiert).
B31	Fühler Solarkollektor Ausgang	Misst die Vorlauftemperatur vom Solarkollektor (in der Erweiterungsplatine installiert).
B41	Oberer Fühler Zusatzspeicher / EcoTank	Misst die Temperatur im obersten Abschnitt des Zusatzspeichers (X) bzw. des EcoTank (in der Erweiterungsplatine installiert).
B42	Unterer Fühler Zusatzspeicher / EcoTank	Messung der Temperatur im untersten Abschnitt des Zusatzspeichers (X) bzw. des EcoTank (in der Erweiterungsplatine installiert).
B46	Sensor für die Differenzfunktion Thermostat	In der Wärmepumpe bzw. im Innenmodul installiert.
B47	Fühler externe Wärmequelle (EWQ)	Messung der Temperatur im EWQ-Speicher.
B50	Fühler Pool	In der Erweiterungsplatine installiert.
F2	Wärmetauscher Solar/Speicher	Wärmetauscher Speichereinspeisung
F3	Solar-/Sole-Wärmetauscher	Wärmetauscher Soleeinspeisung
G30	Zirkulationspumpe Solarkollektor	Zirkulation Wärmetauscher-Solarkollektor (in der Erweiterungsplatine installiert).
G31	Umwälzpumpe Erdsondeneinspeisung	Zirkulation Sole-Wärmetauscher (in der Erweiterungsplatine installiert).
G32	Umwälzpumpe Wärmetauscher	Zirkulation Speicher-Wärmetauscher (in der Erweiterungsplatine installiert).
G40	Umwälzpumpe für Warmwasserumlauf	Warmwasserumlauf im Rahmen der Warmwasser-Umlauf- Funktion.
G46	Speicher-Speicher-Pumpe	Umlauf H-Speicher-EWQ-Speicher und EcoTank/Speicher für Diff- Thermostat-Funktion
G50/G51	Umwälzpumpen, Pool	
G98/G99	Ausdehnungsgefäß	
Y11	Rückschlagventil	
Y30	Ventil 2 Speicher	Umschaltventil, Einspeisung M-Speicher oder Zusatzspeicher (X-Volumen, in der Erweiterungsplatine installiert).
Y31	Sole 3-Wege-Ventil	Umschaltventil, Sole- / Speichereinspeisung (in der Erweiterungsplatine installiert).
Y50	3-Wege-Ventil, Pool	

4. Installation

Installation und Anschluss müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Die Verkabelung muss gemäß allen anwendbaren örtlichen Bestimmungen vorgenommen werden.

Die Steuereinheit durch Lösen der vier Schrauben und Verschieben des Kunststoffgehäuses zur Seite öffnen. Stromversorgung, Zirkulationspumpen, Ventile und Fühler installieren.



Hinweis: Platinenbauteile nicht berühren. Die Platine kann durch elektrostatische Entladung beschädigt werden.

4.1 Sicherheitsschalter

Der Anlage sollte ein allpoliger Sicherheitsschalter gemäß Überspannungskategorie III vorgeschaltet werden, der die Trennung von allen Stromquellen sicherstellt.

4.2 Kommunikation zwischen Erweiterungsplatine und Hauptprodukt

Mitgeliefertes RJ-45-Kabel als Kommunikationskabel benutzen. Dieses muss zwischen Erweiterungsplatine bzw. Solarsteuerungen und der Relais- und Displayplatine im Hauptprodukt verlegt werden, von wo aus die Steuerung erfolgt. Vorhandenes RJ-45-Kabel zwischen Relais- und Displayplatine abklemmen und mitgeliefertes RJ-45 Kabel anschießen.

Anschluss Kommunikationskabel (siehe Abb.):

- Relaisplatine A2 -> Erweiterungsplatine A3
- Erweiterungsplatine A3 -> Displayplatine A1

4.3 Hochspannung

Versorgungsspannung: 230 V 1N~ Max. Sicherungsgröße (Gruppensicherung) 10 A Anschluss an Klemmenblock mit der Kennzeichnung L1, N, PE

4.3.1 Pumpe, Solarkollektor (G30, PWM) Wilo Stratos Para

230 V 1 N~

Die Zirkulationspumpe G30 wird separat gespeist (nicht über dieses Modul).

Die PWM-Solarpumpen (G30 und G32) des Modells WILO Stratos PARA unterscheiden sich von den anderen PWM-Pumpen. Wird das PWM-Steuersignal unterbrochen, werden die Solarpumpen abgeschaltet, während die anderen PWM-Pumpen bei 100 % Leistung weiterarbeiten, wenn das Signal unterbrochen wurde.

Der Anschluss des PWM-Steuersignals erfolgt über folgende Reihenklemmen:

Erweiterungsplatine X5

Kabelfarben beachten!

PWM+:	Weiß	Reihenklemme X5: 1
GND:	Braun	Reihenklemme X5: 2

Überprüfen Sie die Funktion durch Testbetrieb der Pumpe im Menü "Fachmann/Service/Funktionstest/Solar" des Steuersystems.



Erweiterungsplatine A3



4.3.2 Umwälzpumpe Solarkollektor (G30) Grundfos UPM3 Solar

230 V 1 N~

Die Umwälzpumpe wird an die folgenden Reihenklemmen angeschlossen: (G30) Umwälzpumpe, Erweiterungsplatine X5: Beachten Sie die Farben der Kabel!

PWM+:	Braun	X5 Pol 1
GND:	Blau	X5 Pol 2

Überprüfen Sie die Funktion durch Testbetrieb der Pumpe im Menü "Fachmann/ Service/Funktionstest/Solar" des Steuersystems.

Die Pumpe muss auf PWM C-Profil (Standard) eingestellt werden.





2. Wenn Sie den Pfeil der Umwälzpumpe für 2 Sekunden drücken, blinken die LEDs und die Modus-Einstellung kann dann geändert werden. Drücken Sie mehrere Male, bis der gewünschte Modus blinkt. Nach 10 Sekunden wird der Bildschirm mit den Betriebsinformationen erneut angezeigt.

Betriebsinfo:

*	Standby (blinkend)
	0 % - P1 - 25 %
	25 % - P2 - 50 %
	50 % - P3 - 75 %
	75 % - P4 - 100 %

Auswahl der Modus-Einstellung

Steuerungsmodus	Modus	xx-75	xx-105	xx-145
Konstante Kurve		4,5 m	4,5 m	6,5 m
Konstante Kurve		4,5 m	5,5 m	8,5 m
Konstante Kurve		6,5 m	8,5 m	10,5 m
Konstante Kurve		7,5 m	10,5 m	14,5 m
Steuerungsmodus	Modus	xx-75	xx-105	xx-145
Steuerungsmodus PWM C Profil	Modus	xx-75	xx-105	xx-145
Steuerungsmodus PWM C Profil PWM C Profil	Modus	xx-75	xx-105	xx-145
Steuerungsmodus PWM C Profil PWM C Profil PWM C Profil	Modus	xx-75	xx-105	xx-145

Alarminfo:

Blockiert
Versorgungsspannung niedrig
Elektrische Störung

4.3.3 Pumpe Erdsondeneinspeisung (G31, Ein/Aus)

230 V 1N~

Der Anschluss der Zirkulationspumpe G31 erfolgt über folgende Reihenklemmen:

Erweiterungsplatine X6:

Kabelfarben beachten!

Phase:	Braun	Reihenklemme X6:8
Null:	Blau	Reihenklemme X6:11
Erdung:	gelb/grün	Reihenklemme X6:10

Überprüfen Sie die Funktion durch Testbetrieb der Pumpe im Menü "Fachmann/Service/Funktionstest/Solar" des Steuersystems.

4.3.4 Pumpe zwischengeschalteter Wärmetauscher Solarkollektoren (G32) PWM

230 V 1N~

Die Pumpe G32 wird separat gespeist (nicht über dieses Modul).

Der Anschluss des PWM-Steuersignals erfolgt über folgende Reihenklemmen:

Erweiterungsplatine X5

Kabelfarben beachten!

PWM+:	Weiß	Reihenklemme X5:3
GND:	Braun	Reihenklemme X5:4

Überprüfen Sie die Funktion durch Testbetrieb der Pumpe im Menü "Fachmann/Service/Funktionstest/Solar" des Steuersystems.

4.3.5 Speicher-Speicher-Pumpe (G46, Ein/Aus)

230 V 1N~

Die Umwälzpumpe G46 muss an Relaiskarten in EcoZenith i255, EcoHeat 400, GS 600 und GSi 600 angeschlossen werden (siehe Schaltplan für jedes Produkt).

Die Umwälzpumpe G46 muss an die Verlängerungskarte des EcoZenith i360 angeschlossen werden.

Beachten Sie die Farben der Kabel!

Phase:	braun	Reihenklemme A:11 (EcoZenith i255, GS 600, GSi 600) Reihenklemme A:12 (EcoHeat 400)
Null:	Blau	
Erdung:	gelb/grün	

Funktion durch probeweisen Betrieb der Pumpe im Menü "Fachmann/Service/ Funktionstest/Thermostat-Diff.-Funktion oder "Solar" im Steuersystem überprüfen.



4.3.6 Pool

4.3.6.1 Umwälzpumpen, Pool (G50) und (G51)

230 V 1N~

Beide Pumpen (G50) und (G51) müssen an folgende Klemmenblöcke auf der Erweiterungsplatine X7 angeschlossen werden:

Phase:	braun	Reihenklemme X7:33
Null:	blau	Reihenklemme X7:35
Erdung:	gelb/grün	Reihenklemme X7:34

Pol 33 wird an einen externen Anschlusskasten angeschlossen, der die Ladepumpe (G50) und die Umwälzpumpe (G51) mit Spannung versorgt.

4.3.6.2 3-Wege-Ventil (Y50)

Steuerspannung	Schwarz	Reihenklemme X7:24
Phase	Braun	Reihenklemme X7:25
Null	Blau	Reihenklemme X7:26

Die Funktion durch Testbetrieb der Pumpe im Menü "Fachmann/Service/ Funktionstest" überprüfen.

4.3.7 Ventil 2 Speicher (Y30)

230 V 1N~

Der Anschluss des Umschaltventils Y30 erfolgt über folgende Reihenklemmen:

Erweiterungsplatine X6:

Steuerspannung:	schwarz	Reihenklemme X6:4
Phase:	Braun	Reihenklemme X6:5
Null:	blau	Reihenklemme X6:7

Die Funktion durch Test des Ventils im Menü überprüfen. "Service/Funktionstest/Solar" in der Steuereinheit überprüfen.

4.3.8 Ventil Erdwärme (Y31)

230 V 1N~

Der Anschluss des Umschaltventils Y31 an die Pumpe G31 erfolgt über folgende Reihenklemmen:

Erweiterungsplatine X6:

Steuerspannung:	schwarz	Reihenklemme X6:8
Phase:	Braun	Reihenklemme X6:9
Null:	Blau	Reihenklemme X6:11

Ventil 582581001 (siehe Abb.) darf nur an den Relaisausgang, X6-Pol 8 und neutral, X6-Pol 11, angeschlossen werden.

Funktion durch probeweisen Betrieb des Ventils im Menü "Fachmann/ Funktionstest/Solar" des Steuersystems überprüfen.



582581001 22 3/4"

4.4 Fühlermontage

Je nach Anlagenkonfiguration sind 3 bis 6 Fühler erforderlich. Hierbei kommen Fühler des Typs PT1000 und NTC22k zum Einsatz. Manche Fühler werden werkseitig vormontiert. Jeden Fühler an die richtige Reihenklemme am Steuerungsmodul anschließen. Sicherstellen, dass die Fühler an der richtigen Stelle installiert wurden und guten Kontakt haben. Sind die Fühler falsch installiert, funktioniert die Anlage nicht wie vorgesehen.

Bei der Installation der Fühler müssen einige Aspekte berücksichtigt werden:

- Sicherstellen, dass die Fühler guten Kontakt haben. Sofern möglich, Kontaktflächen mit einer Wärmeleitpaste benetzen.
- Sicherstellen, dass die Fühler isoliert sind, um eine optimale Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
- Manche Fühlerkabel müssen eventuell verlängert werden. Je nach Länge des Verlängerungskabels müssen folgende Kabeltypen benutzt werden:

Bis zu 15 m → 2 x 0,5 m².

- Bis zu 50 m → 2 x 0,75 m².
- Fühlerkabel sofern möglich nicht in der Nähe von Hochspannungskabeln verlegen.





Für Solarkollektoren ausschließlich Fühler mit einer Hitzebeständigkeit von bis zu 180 °C benutzen. (roter Farbcode)

4.4.1 Fühleranschluss (spezieller Kleinspannungsschutz)

Die zur jeweiligen Systemlösung gehörenden Fühler sollten wie folgt an den Platinen bzw. Reihenklemmen angebracht werden: Alle Fühler sind Temperaturfühler.

Fühler Solarkollektor Eingang (B30, PT1000)

Messung der Rücklauftemperatur zum Solarkollektor. Installation am Kupferrohr der Rücklaufleitung zu den Solarkollektoren. Befestigung mithilfe von hitzebeständigen Kabelbindern und Wärmeleitpaste. Anschluss an Erweiterungsplatine X1:

Reihenklemme X1: 3

Reihenklemme X1: 4

Fühler Solarkollektor Ausgang (B31, PT1000)

180 °C roter Farbcode:

Misst die Vorlauftemperatur vom Solarkollektor. Dieser Fühler muss unbedingt installiert werden, damit die Kollektortemperatur ermittelt werden kann, auch wenn die Solarflüssigkeit nicht zirkuliert. Dieser Fühler wird im Solarkollektor installiert. Genaue Einbauposition siehe Solarkollektorhandbuch.

Wenn es schwierig sein sollte, den Fühler im Solarkollektor zu installieren, sollte die Funktion "Fühlertest" aktiviert werden.

Anschluss an Erweiterungsplatine X1:

Reihenklemme X1: 1

Reihenklemme X1: 2

X-Volumen/Pufferspeicher/EcoTank-Sensor, oben (B41, NTC22k)

Anzeige der Temperatur im oberen Teil des Speichers. Installation im obersten Abschnitt des Pufferspeichers oder im Pool.

Verbindung mit Erweiterungskarte X2:

Reihenklemme X2: 9

Reihenklemme X2: 10

X-Volumen/Puffertank/EcoTank-Sensor, unten (B42, NTC22k)

Messung der Temperatur im unteren Teil des Speichers. Installation im untersten Abschnitt des Pufferspeichers oder im Pool. Anschluss an Erweiterungskarte X2:

Alischiuss all Li weiter ungskarte A

Reihenklemme X2: 11

Reihenklemme X2: 12

Für Solarkollektoren ausschließlich Fühler mit einer Hitzebeständigkeit von bis zu 180 °C benutzen. (roter Farbcode)

Diff Thermostat Funktionssensor, unten (B46, NTC22k)

Misst die Temperatur im unteren Teil des EcoTank. Installiert im unteren Teil des EcoTank. Anschluss an EcoHeat 400/ EcoZenith i255

Reihenklemme G65 Reihenklemme G66

Externer Wärmequellen-Speichersensor (B47, NTC22k)

Messung der Temperatur im EWQ-Speicher. Zur Montage im EWQ-Speicher Anschluss an die Relaisplatine A2

Reihenklemme G67

Reihenklemme G68

Sensor, Pool (B50, NTC22k)

Misst die Pooltemperatur. Positionierung: Unter der Poolwasseroberfläche.

Anschluss an Erweiterungsplatine X3:

Reihenklemme X3:15

Reihenklemme X3:16

4.4.2 Werkseitig montierte Fühler

H-Tanksensor oben/WW-Tanksensor (B5, NTC22k)

- H-Tanksensor oben (CTC EcoHeat und EcoZenith i255): Messung der Temperatur im oberen Speicher.
- WW-Tanksensor (CTC GS 600/GSi 600/EcoZenith i360): Messung der Temperatur im WW-Speicher.

Fühler H-Speicher unten (B6, NTC22k)

Messung der Temperatur im unteren Abschnitt von CTC EcoHeat bzw. EcoZenith i255.

Fühler Soletemperatur (B23, NTC NTC22k)

Misst die Soletemperatur in der Wärmepumpe. Werkseitig vormontiert bei EcoHeat / EcoPart.

Beständigkeitsgrad der Temperaturfühler 4.4.3

Nachfolgend erfolgt eine Aufführung der für den jeweiligen Temperaturbereich erforderlichen Fühlerbeständigkeit. Die Tabelle kann bei der Fehlersuche zur Identifizierung von mangelhaften Fühlern nützlich sein.

PT1000

N	Т	С	22	kΩ
		~	~~	1795

Temperatur °C	Widerstand Ω	
-10	960	
0	1000	
10	1039	
20	1077	
30	1116	
40	1155	
50	1194	
60	1232	
70	1271	
80	1309	
90	1347	
100	1385	
120	1461	
140	1535	

Temperatur °C	NTC 22 k Widerstand Ω	
130	800	
125	906	
120	1027	
115	1167	
110	1330	
105	1522	
100	1746	
95	2010	
90	2320	
85	2690	
80	3130	
75	3650	
70	4280	
65	5045	
60	5960	
55	7080	
50	8450	
45	10130	
40	12200	
35	14770	
30	18000	
25	22000	
20	27100	
15	33540	
10	41800	
5	52400	
0	66200	
-5	84750	
-10	108000	
-15	139000	
-20	181000	
-25	238000	







4.6 Anschlusstabelle für die Erweiterungsplatine A3

Diese Tabelle erläutert den Anschluss von Bauteilen der Erweiterungsplatine A3. Erweiterungsplatine siehe Schaltplan.

	Bezeichnung	Reihen Ka	klemme/ abel
A1	Display	COM2	*
A2	Relais/Hauptplatine	COM1	*
B9	Fühler externer Heizkessel	X3:13	*
B9	Fühler externer Heizkessel	X3:14	*
B31	Fühler Ausgang Solarkollektoren	X1:1	*
B31	Fühler Ausgang Solarkollektoren	X1:2	*
B30	Fühler Eingang Solarkollektoren	X1:3	*
B30	Fühler Eingang Solarkollektoren	X1:4	*
B41	Fühler, externer Pufferspeicher oben	X2:9	*
B41	Fühler, externer Pufferspeicher oben	X2:10	*
B42	Fühler, externer Pufferspeicher unten	X2:11	*
B42	Fühler, externer Pufferspeicher unten	X2:12	*
B46	Fühler Thermostat-Diff.	X3:17	*
B46	Fühler Thermostat-Diff.	X3:18	*
B47	Fühler, EWQ-Speicher	X3:13	*
B47	Fühler, EWQ-Speicher	X3:14	*
B50	Fühler Pool	X3:15	*
B50	Fühler Pool	X3:16	*
G30	Umwälzpumpe, Solarkollektoren	X5:1	PWM
G30	Umwälzpumpe, Solarkollektoren	X5:2	GND
G32	Umwälzpumpe, Plattenwärmeaustauscher - Solarwärme	X5:3	PWM
G32	Umwälzpumpe, Plattenwärmeaustauscher - Solarwärme	X5:4	GND
G40	Umwälzpumpe für Warmwasserumlauf	X6:1	L
G40	Umwälzpumpe für Warmwasserumlauf	X6:2	PE
G40	Umwälzpumpe für Warmwasserumlauf	X6:3	N
G31	Pumpe, Erdsondeneinspeisung	X6:8	L

Bezeichnung		Reihenklemme/ Kabel	
G31	Pumpe, Erdsondeneinspeisung	X6:10	PE
G31	Pumpe, Erdsondeneinspeisung	X6:11	Ν
E1	Relais, ext. Heizkessel	X6:15	L
E1	Relais, ext. Heizkessel	X6:16	PE
E1	Relais, ext. Heizkessel	X6:17	N
G46	Ladepumpe	X7:18	L
G46	Ladepumpe	X7:20	N
G46	Ladepumpe	X7:22	PE
G50	Umwälzpumpe, Poolheizung	X7:33	L
G50	Umwälzpumpe, Poolheizung	X7:34	PE
G50	Umwälzpumpe, Poolheizung	X7:35	N
G51	Umwälzpumpe, Poolheizung	X7:33	L
G51	Umwälzpumpe, Poolheizung	X7:34	PE
G51	Umwälzpumpe, Poolheizung	X7:35	N
Y30	Umschaltventil Sonnenenergie, externer Pufferspeicher	X6:4	Offen
Y30	Umschaltventil Sonnenenergie, externer Pufferspeicher	X6:5	Schließen
Y30	Umschaltventil Sonnenenergie, externer Pufferspeicher	X6:7	Ν
Y31	Umschaltventil Solar-Sole	X6:8	Offen
Y31	Umschaltventil Solar-Sole	X6:9	Schließen
Y31	Umschaltventil Solar-Sole	X6:11	N
Y41	Mischventil, externe Wärmequelle	X6:12	Offen
Y41	Mischventil, externe Wärmequelle	X6:13	Schließen
Y41	Mischventil, externe Wärmequelle	X6:14	N
Y42	Mischventil, externe Wärmequelle	X6:12	Offen
Y42	Mischventil, externe Wärmequelle	X6:13	Schließen
Y42	Mischventil, externe Wärmequelle	X6:14	Ν
Y50	3-Wege-Ventil, Pool	X7:24	Relais
Y50	3-Wege-Ventil, Pool	X7:25	L
Y50	3-Wege-Ventil, Pool	X7:26	N

* Das Kabel kann unabhängig von der Reihenklemme für das Bauteil angeschlossen werden.

5. Detaillierte Beschreibung der Menüs

Hinweis: In diesem Kapitel werden die Anzeigemenüs beschrieben, die in der Erweiterungsplatine EnergyFlex enthalten sind. Es bezieht sich auf die Hauptprodukte, die ab dem 14. 09. 2020 ausgeliefert werden.

Weitere Informationen zum Design des Menüsystems finden Sie im "Installationsund Wartungshandbuch" des jeweiligen Hauptprodukts.

5.1 Die Navigation auf dem Touchscreen



5.2 Startmenü

Dieses Menü ist das Startmenü des Systems. Es bietet einen Überblick über die aktuellen Betriebsdaten.

Wenn innerhalb von 10 Minuten keine Tasten betätigt werden, kehrt das System zu diesem Menü zurück. Sie haben von diesem Menü aus Zugang zu allen anderen Menüs.

Klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke des Startmenüs, um zum Menü "Fachmann" zu gelangen.



Startmenü (Modell CTC EcoZenith i360).



Fachmann/Installateur

Das Menü "Fachmann" enthält vier Untermenüs:

- Display
- Einstellungen
- System
- Service



Menü: "Fachmann/".



5.3 System

Weitere Informationen zu möglichen Systemkonfigurationen finden Sie im "Installations- und Wartungshandbuch" des jeweiligen Hauptprodukts.

Die Menüzeilen, die in den folgenden Menü-Screenshots angezeigt werden, können je nach Modell des Wärmepumpen-/ Steuerungsprodukts variieren.

5.3.1 Def. Diff-Thermostatfunktion

Die Thermostat-Diff.-Funktion kommt z. B. zum Einsatz, wenn der EcoZenith i255 über einen wasserführenden Kaminofen oder eine andere Warmwasserquelle eingespeist werden soll.

Die Funktion kann auch in einem Heizkreis mit CTC GSi 600 oder CTC EcoZenith i360 verwendet werden, z.B. bei der Wärmeübertragung aus einem Puffertank (z. B. CTC EcoTank) an einen EWQ-Tank.

Die Diff-Thermostat-Funktion kann jedoch nicht mit "Solarsystem 2" mit CTC EcoTank kombiniert werden, da die gleiche Umwälzpumpe (G46) von beiden Funktionen verwendet wird.

Diff-Thermostatfunktion

Nein (Ja/Nein)

Wählen Sie "Ja", wenn die Diff-Thermostatfunktion verwendet werden soll.

Blockierung Diff-Th. ext. Konfig. Nein (NC/NO/Nein)

In diesem Menü wird bei Fernsteuerung der Funktion der Modus "standardmäßig offen (NO)" oder "standardmäßig geschlossen (NC)" für das externe Steuersignal festgelegt.

Beispiele für Einstellungen des Normalbetriebs finden Sie im Abschnitt "Fernsteuerung" im Kapitel "Fachmann/ Definieren".

Alle Informationen zur Temp.-Differenzfunktion des Thermostats werden unter "Betriebsdaten" angezeigt.

💌 🛪 Definieren		
Fernsteuerung		
Heizkreis		
Wärmepumpe		
Kommunikation		OK
Warmwasser		UK
HK Pumpe (G1)	Nein	
Diff-Thermostatfunktion		
Elektro-Zusatzheizung		
Externe Wärmequelle	Nein	
Externer Kessel		
Kühlung		
Pool		
Lüftung		
Solarkollektoren		
SMS		
SmartControl		
Stromfühler	Nein	

Menü: "Fachmann/Definieren/".



Menü: "Fachmann/Definieren/Diff-Thermostatfunktion".

5.3.2 Def. Pool

Pool

Nein (Ja/Nein)

Wählen Sie "Ja", um den Pool mit dem Heizkreislauf zu verbinden.

Block. Pool ext. Konfig Keine (keine/NC/NO)

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü "Fachmann/ System/Fernsteuerung" ein "Eingang" der Fernsteuerung für "Pool sperren" eingerichtet wurde.

In diesem Menü wird bei Fernsteuerung der Poolheizung der Modus "standardmäßig offen (NO)" oder "standardmäßig geschlossen (NC)" für das externe Steuersignal festgelegt.

Weitere Informationen über die mögliche Fernsteuerung der Steuerfunktionen finden Sie im "Installations- und Wartungshandbuch" des jeweiligen Hauptprodukts.

5.3.3 Def. Solarkollektor

Weitere Informationen zu möglichen Systemoptionen für Solarmodule finden Sie im Kapitel "Systemoptionen EnergyFlex".

Siehe auch die schematischen Darstellungen im Kapitel "Systemaufbau".

Solarkollektor

Nein (Ja/Nein)

Nein (Ja/Nein)

Es muss angegeben werden, ob Solarkollektoren zum Einsatz kommen oder nicht.

Laden in Erdsonde

Geben Sie an, ob "Aufladen des Grundgesteins" aktiviert sein soll oder nicht.

Alternative Ladung Nein (Ja/Nein)

Diese Funktion aktiviert "Solaranlage 3".

"Ja" bedeutet, dass der Ladevorgang beim EWQ-Tank/H-Tank oder X-Volumen Vorrang haben soll.

EcoTank

Nein (Ja/Nein)

Diese Funktion aktiviert "Solaranlage 2" mit dem EcoTank Pufferspeicher (oder gleichwertig).

Kollektor verbunden zu (Spule/Wärmetauscher)

Es muss angegeben werden, ob der EcoTank mit einem Solarregister ausgestattet ist oder ein Wärmetauscher zwischengeschaltet wird.

5.3.4 Def. WW/WW-Zirkulation

Warmwasserumlauf einrichten.

Siehe auch Kapitel "WW einrichten" im "Installations- und Wartungshandbuch" des Hauptprodukts.



Menü: "Fachmann/System/Pool".

💌 💌 Def. Solarkollektor		
Solarkollektoren	Nein	
Laden in Erdsonde	Nein	
Alternative Ladung	Nein	
EcoTank	Nein	OK
Kollektor verbunden zu	Spule	UK

Menü: "Fachmann/System/Solarkollektoren".



Menü: "Fachmann/System/WW".



5.4 Einstellungen

Die Einstellungen, die erforderlich sind, damit der Heizkreis optimal funktioniert, werden im Menü "Einstellungen/" vorgenommen.

> Die Menüzeilen, die in den folgenden Menü-Screenshots angezeigt werden, können je nach Modell des Wärmepumpen-/ Steuerungsprodukts variieren.

5.4.1 Einstellungen Diff-Thermostatfunktion

Die Funktion muss definiert werden, bevor die Einstellungen vorgenommen werden können (siehe Abschnitt "System/Diff-Thermostatfunktion".

Die Diff-Thermostat-Funktion wird bei der Wärmeübertragung zwischen zwei Systemtanks verwendet; z. B. zwischen einem Puffertank (CTC EcoTank) und dem CTC EcoZenith i255 Haupttank (H-Tank) oder einem EHS-Tank in einem Heizkreis mit CTC GSi 600/ EcoZenith i360.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Systemaufbau".

Einschaltdifferenz °C

Festlegung der Temperaturdifferenz, bei der die Einspeisung über die Wärmequelle zugeschaltet werden soll. Die Einspeisung wird eingeleitet, sobald die Temperatur der Wärmequelle um den Sollwert höher ist als die Speichertemperatur.

Ausschaltdifferenz °C 3 (2...20)

Festlegung der Temperaturdifferenz, bei der die Einspeisung über die Wärmequelle abgeschaltet werden soll. Sobald der Temperaturunterschied zwischen Produkt und Speicher unter den Sollwert abfällt, wird die Einspeisung gestoppt.

Ladetemperatur °C

60 (10...80)

7 (3...30)

Stellen Sie die maximal zulässige Temperatur im zu ladenden Tank ein. Bei Überschreitung der eingestellten Temperatur wird die Einspeisung angehalten.

Ladung Speicher

Nein (Nein/Ja)

Die Überleitung vom unteren Speicher zum Pufferspeicher beginnt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Einstellung Menüleiste "Ladung Speicher" = "Ja".
- "SmartGrid Niedertarif" oder "SmartGrid Überkap." ist aktiv, und im unteren Speicher wurde über SmartGrid eine Temperaturerhöhung eingestellt.
- Die Wärmepumpe füllt den unteren Behälter und die Temperatur im unteren Behälter ist um 5 °C höher als der vorherige Sollwert* und die Temperatur im Pufferspeicher ist 5 niedriger als der vorherige Sollwert*.

💭 Einstellungen Heizkreis Wärmepumpe Elektro-Zusatzheizung ww OK Externe Wärmequelle Diff-Thermostatfunktion Externer Kessel Solarkollektoren Pool Kühlung Kommunikation Lüftung Stromfühler **Rundsteuerung Zeitplan** SmartGrid Zeitplan Einstellungen speichern Einstellungen laden Werkseinstellungen laden

Menü: "Fachmann/Einstellungen".

C Einst. Diff-Thermos	tatfunkti	
Einschaltdifferenz °C	7	
Ausschaltdifferenz °C	3	
Ladetemperatur °C	60	
Ladung Speicher	Nein	OK
Blockierung Diff-Thermostat	Nein	UK
Block. Difft. Zeitplan		
		$\mathbf{\mathbf{v}}$

Menü: "Fachmann/Einstellungen/Diff-Thermostat".

*Vorheriger Sollwert bezeichnet den Sollwert, bevor "SmartGrid Niedertarif" oder "SmartGrid Überkap." aktiviert wurde. Die Überleitung in den Pufferspeicher dauert an, bis folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Die Wärmepumpe unterbricht die Füllung des unteren Speichers (die Notwendigkeit, den Speicher zu füllen, ist nicht mehr gegeben).
- Die Temperatur im unteren Speicher ist auf den Sollwert gefallen.
- "SmartGrid Niedertarif/Überkap." ist nicht aktiv.

Blockierung Diff-Thermostat Nein (Nein/Ja)

"Ja" bedeutet, dass die Funktion über die Fernsteuerung aktiviert werden kann.

Block. Difft. Zeitplan

Zugriff auf die Programmierung erhalten Sie über die Zeile "Block. Difft. Zeitplan".

5.4.2 Einstellungen Solarkollektor

5.4.2.1 Grundeinstellungen Solar

Einschaltdifferenz °C

7 (3...30)

Die Temperaturdifferenz einstellen, bei der die Erdwärmeeinspeisung aktiviert werden soll. Die Einspeisung wird eingeleitet, sobald die Temperatur im Solarkollektor um den eingestellten Wert höher ist als die Speichertemperatur.

Abschaltdifferenz °C 3 (3...30)

Die Temperaturdifferenz einstellen, bei der die Solarwärmeeinspeisung aktiviert werden soll. Sobald der Temperaturunterschied zwischen Solarkollektor und Speicher unter den Sollwert abfällt, wird die Einspeisung gestoppt.

Ladepumpe min %

Geben Sie die zulässige Mindestdrehzahl der Ladepumpe (G30; G32).

Fühlertest aktiv

Nein (Ja/Nein)

20 (20...100)

Hier wird angegeben, ob der Solarfühlertest aktiviert werden soll oder nicht. Wenn der Solarkollektorfühler nicht so installiert werden kann, dass die tatsächliche Kollektortemperatur erfasst werden kann, muss die Ladepumpe eine Weile lang laufen, damit die Solarflüssigkeit auf den Fühler einwirken kann.

-Test/Pause, min. 4 (1...20) /30 (80...180)

Test (4): Geben Sie die Dauer des Sensortests an, damit schwer zugängliche Sensoren die richtige Temperatur erkennen können. Die Fühlertestdauer sollte so kurz wie möglich sein, um zu vermeiden, dass dem Speicher in Situationen, in denen der Solarkollektor nicht einspeisen kann, unnötig Wärme entzogen wird. Pause (30): Angabe der Zeitspanne zwischen den

Fühlertests. Nach der Pause wird ein neuer Fühlertest eingeleitet.

-Winterpause Nein (Nein/Ja) Nov - Feb

Geben Sie die Monate an, in denen die Sensortests angehalten werden sollen. Im Winter, wenn der Kollektor (in der Regel) nicht in der Lage ist, den Speicher

aufzuheizen, besteht keine Notwendigkeit für Fühlertests.

È Einst. Solarkollektoren
Solar-Werkseinstellungen
Kollektor-Schutz
H-Speicher
EcoTank
X-Volumen
Ladung in Erdsonde
Ladung H-speicher

Menü: "Fachmann/Einstellungen/Solarkollektoren".

Ö Solar-Werksein	istellungen	
Einschaltdifferenz °C	7	
Ausschaltdifferenz °C	3	
Ladepumpe min %	20	
Fühlertest aktiv	Nein	OK
-Test / Pause, min	4 /30	UK
-Winterpause	Nein Nov - Feb	
Vorrang Ladung zu	H-Speicher	$\mathbf{\vee}$
Durchfluß I/min	6.0	

Menü: "Fachmann/Einstellungen/Solarkollektoren/ Standardeinstellungen, Solar". Werden zu dieser Jahreszeit Fühlertests durchgeführt, kann es vorkommen, dass ein Teil der Speicherwärme in den Solarkollektor gezogen wird, was zu vermeiden ist.

Ladeprioritäten

H-Tank/EWQ-Speicher oder X-Volumen

Geben Sie an, ob H-Tank/EWQ-Speicher oder X-Volumen (Akkumulatortank/Pool) während des Ladevorgangs priorisiert werden soll (nur angezeigt, wenn eine alternative Aufladung definiert ist).

Die Optionen (Aufladen von H-Tank oder EWQ-Speicher) hängen vom Modell der Wärmepumpe/Innenmodule ab.

Durchfluss I/min

6,0 (0,1...50,0)

Geben Sie den Durchfluss durch die Solarkollektoren an (vom Durchflussmessgerät in der Systemeinheit gelesen). Die Ablesung sollte erfolgen, wenn die Solarpumpe auf Volllast (100%) läuft.

Hinweis: Der Durchsatz dient als Grundlage zur Berechnung der Leistung und der kumulativen Energie. Falsche Durchflusswerte sorgen daher auch für falsche Werte bei diesen Parametern. Die Pumpe kann zum Zweck der Ablesung über das Menü "Fachmann/Service/ Funktionstest" manuell auf Volllast (100%) geschaltet werden.

5.4.2.2 Kollektorenschutz

Hier können die Funktionen eingestellt werden, mit denen die Solarkollektoren vor Überhitzung bzw. Frostgefahr geschützt werden.

Übertemp.-Schutz

Nein (Ja/Nein)

Die Funktion zum Schutz der Solarkollektoren vor Überhitzungen aktivieren. Dies geschieht durch Abkühlen der Solarkollektoren.

-Max. Kollektortemp. °C

120 (100...150)

Die Höchsttemperatur festlegen, die der Kollektor erreichen darf. Bei Erreichen dieser Temperatur wird die Kühlfunktion aktiviert. Bei aktivierter Kühlung wird die Wärme 1) in die Erdsonde abgeleitet (sofern Erdsondeneinspeisungsoption vorhanden) und anschließend 2) bis zur zulässigen Höchsttemperatur derselben in die Speicher.

Sobald die Temperatur im Solarkollektor diese "Höchsttemperatur Kollektor °C" übersteigt, springt die Umwälzpumpe an und im Menü "Betriebsdaten" wird der Text "Kollektorkühlung" angezeigt.

Wenn die Temperatur im Solarkollektor sinkt, während die Temperatur im Tank hoch bleibt, funktioniert die Umwälzpumpe weiter und der Text "Kühltank" wird im Menü "Betriebsdaten" angezeigt. Dies dauert solange an, bis der Speicher eine Temperatur von 60°C erreicht hat.

(Einspeisungstemperatur, Werkseinstellung)

Kühlung, Übertemp. im Spei.

Nein (Ja/Nein)

Wurde zur Abkühlung des Kollektors Wärme in den Speicher abgeleitet, kann hier eine entsprechende Funktion zur Abkühlung des Speichers durch Wärmeableitung in den Kollektor aktiviert werden. So kann die Anlage die Kollektoren runterkühlen (z. B. am nächsten Tag).

🛱 Einst. Kollektor-Schutz		
ÜbertempSchutz	Nein	
-Max. KollTemperatur °C	120	
Kühlung, Übertemp. im Spei.	Nein	
-Speicher kühlt auf °C	70	OK
Kollektor-Frostschutz	Nein	UK
-Aktiv wenn Kollektortemp °C	-25	
Vorrang Schutz auf	H-Speicher	$\mathbf{\vee}$

Menü: "Fachmann/Einstellungen/Solarkollektoren/ Kollektorschutzfunktionen".

Speicher abkühlen auf °C 70 (!

70 (50...80)

Geben Sie die Temperatur an, auf die der Tank nach Erreichen der Übertemperatur durch Aufladen abgekühlt werden soll. In einem solchen Fall wird unter Betriebsdaten

"Zusatzkühlung" angezeigt.

Kollektor-Frostschutz

Nein (Ja/Nein)

Wintersaison: Bei extrem niedrigen Außentemperaturen besteht die Gefahr, dass die Kollektoren einfrieren (trotz Frostschutzmittel). Hier wird die Funktion zur Wärmeableitung vom Speicher in den Kollektor aktiviert.

-Aktiv bei Kollektortemp. °C -25 (-30...-7)

Die Temperatur der Solarkollektoren festlegen, bei der die Frostschutzfunktion aktiv werden soll. Zeigt der Kollektorfühler eine Temperatur an, die unter der Frostschutzgrenze liegt, springt die Ladepumpe an und läuft solange, bis die Fühlertemperatur wieder 2 Grad über den Grenzwert angestiegen ist (Hysterese 2 °C).

Vorrang der Schutzfunktion H-Tank/EWQ-Speicher oder X-Volumen

Geben Sie den Tank an, den die Schutzfunktionen schützen sollen.

Nur anwendbar, sofern ein Zusatzspeicher unter "Solaranlage 3" aktiviert wurde.

Die angezeigten Optionen (H-Tank oder EWQ-Speicher) hängen vom Modell der Wärmepumpe/Innenmodule ab.

5.4.2.3 Einstellungen H-Tank/EWQ-Tank/EcoTank/ X-Volumen

Die angezeigte Menüüberschrift (Einstellungen H-Tank oder Einstellungen EWQ-Tank) hängt vom Modell der Wärmepumpe/Innenmodule ab.

Die Menüüberschrift "Einstellungen H-Tank" wird für "Solaranlage 1-3" angezeigt.

Die Menüüberschrift "Einstellungen EWQ-Tank" wird für "Solaranlage 2" angezeigt.

Die Menüüberschrift "Einstellungen EcoTank" kann für "Solaranlage 2" angezeigt werden.

Die Menüüberschrift "Einstellungen X-Volumen" kann für "Solaranlage 3" angezeigt werden.

Ladetemperatur °C

60 (10...95)

Einstellung der maximal zulässigen Temperatur im EWQ-Speicher oder H-Tank. Die Einspeisung wird beendet, sobald die Solltemperatur erreicht ist.

Max. Speichertemp °C

70 (60...125)

Übersteigt die Temperatur der Solarkollektoren die "Max. Koll.-Temperatur", kann der Speicher bis zur hier festgelegten Temperatur zusätzliche Energie von den Kollektoren aufnehmen.

Dies erfordert auch, dass "Übertemp. Koll.-Schutz" aktiviert ist (siehe Menü "Einstellungen Kollektorschutzfunktionen".



Menü: "Fachmann/Einstellungen/Solarkollektoren/H-Tank".

5.4.2.4 Einstellungen Ladung in Erdsonde

Ladung aktiv

Nein (Ja/Nein)

"Ja" aktiviert die Funktion "Aufladen von Grundgestein". Diese Funktion dient dazu, den Solarkollektor vor Überhitzungen zu schützen, kann jedoch auch zur Energieeinspeisung in das Grundgestein benutzt werden.

-Einschaltdiff., °C

60 (3...120)

Die Temperaturdifferenz einstellen, bei der die Erdwärmeeinspeisung aktiviert werden soll. Die Einspeisung wird eingeleitet, sobald die Temperatur im Solarkollektor um den eingestellten Wert höher ist als die Sole in der Erdsonde. Wenn der Kollektor gerade den Speicher lädt oder diesen laden kann, wird die Speichereinspeisung priorisiert.

-Ausschaltdiff., °C 30 (1...118)

Die Temperaturdifferenz einstellen, bei der die Erdwärmeeinspeisung deaktiviert werden soll. Sobald der Temperaturunterschied zwischen Solarkollektor und Sole unter den eingestellten Wert abfällt, wird die Einspeisung gestoppt.

-Max. Soletemp. °C 18 (1...30)

Einstellung der höchstzulässigen Soletemperatur. Die Einspeisung der Erdsonde wird bei Erreichen dieses Werts gestoppt.



Menü: "Fachmann/Einstellungen/Solarkollektoren/Ladung Grundgestein".

5.4.2.5 Einstellungen Ladung H-Speicher

Diese Funktion ist anwendbar auf die Einspeisungsbedingungen zwischen EcoTank und H-Speicher unter "Solaranlage 2".

Diese Funktion kann jedoch nicht mit "Diff-Thermostatfunktion" kombiniert werden, da dieselbe Umwälzpumpe (G46) von beiden Funktionen verwendet wird.

Einschaltdifferenz °C

7 (3...30)

3 (2...20)

Die Temperaturdifferenz einstellen, bei der die Einspeisung in den H-Tank aktiviert werden soll.

Die Einspeisung wird eingeleitet, sobald die Temperatur von EcoTank in "Solaranlage 2" um den Sollwert über der H-Speicher-Temperatur liegt.

Ausschaltdifferenz °C

Die Temperaturdifferenz einstellen, bei der die Einspeisung in den H-Tank deaktiviert werden soll.

Sobald der Temperaturunterschied zwischen EcoTank und H-Speicher unter den Sollwert abfällt, wird die Einspeisung gestoppt.

Ladetemperatur °C

60 (10...80)

Festlegung der zulässigen Höchsttemperatur im H-Speicher. Die Wärmeübertragung wird beendet, sobald die Solltemperatur erreicht ist.

5.4.3 Einstellungen WW-Zirkulation

Die Einstellungen für den WW-Umlauf (WWU) festlegen.

Weitere Informationen siehe auch Kapitel "Fachmann/ Einstellungen/WW" im "Installations- und Wartungshandbuch" des Hauptprodukts.

C Einst. WW-speicher		
Programm WW		
Start/Stopp diff oben °C	5	
Max-Zeit Warmw. (min)	30	
Ladepumpe %	90	OK
SmartGrid Blockierung °C	Aus	UK
SmartGrid Niedertarif °C	Aus	
SmartGrid Überkap. °C	Aus	$\mathbf{\vee}$
SmartGrid Überkap. block. WP	Nein	
Laufzeit Zirkulation (Min.)	4	
Periode Zirkulation	15	
WW-Zirkulation Zeitplan		
Zoit ExtraWW Fornstouerung	0.0	

Ausschnitt aus dem Menü "Fachmann/Einstellungen/WW".



Menü: "Fachmann/Einstellungen/Solarkollektoren/Ladung H-Tank".

5.4.4 **Einstellungen Pool**

Weitere Informationen über die Einrichtung eines Wochenprogramms und die Fernsteuerung der Steuerfunktionen finden Sie im "Installations- und Wartungshandbuch" des jeweiligen Hauptprodukts.

Pool **Blockiert (Ein/Blockiert)**

Es ist festzulegen, ob die Poolheizung eingeschaltet oder gesperrt wird.

Pooltemp. °C	22 (2058)
--------------	-----------

Stellen Sie die gewünschte Pooltemperatur ein.

Pool diff °C 1,0 (0,2...5,0)

Die zulässige Differenz zwischen Ein- und Abschalttemperatur im Pool wird hier festgelegt.

Priorität Pool*

(Niedrig/Hoch) Geben Sie an, ob zusätzliche Wärme während des Pool-

Ladevorgangs (Hoch) zulässig ist.

Max-Zeit Pool (min)*

20 (1...150)

Den maximalen Zeitraum in Minuten für die Poolbeheizung eingeben, bevor auf einen anderen Verbraucher umgeschaltet wird.

Ladepumpe %*

50 (20...100)

Die Ladepumpendrehzahl (%) zum Laden des Pools festlegen.

SmartGrid Blockierung °C Aus (Aus/-1...-50)

Der Sollwert für die Poolheizung wird um den in diesem Menü festgelegten Wert verringert, wenn "SmartGrid Blockierung" aktiviert ist.

SmartGrid Niedertarif °C

Aus (Aus, 1...50)

Der Sollwert für die Poolheizung wird um den in diesem Menü für "Niedertarif" festgelegten Wert erhöht (wenn "SmartGrid Niedertarif" aktiviert ist).

Lesen Sie mehr im Menü "Fachmann/Definieren/ Fernsteuerung/SmartGrid".

SmartGrid Überkapazität °C Aus (Aus, 1...50)

Der Sollwert für die Poolheizung wird um den in diesem Menü für "Überkapazität" festgelegten Wert erhöht (wenn "SmartGrid Blockierung" aktiviert ist).

Min RPS*

50 (50 ... 100)

Mindestdrehzahl des Kompressors bei aktivierter Poolheizung. Wenn die Wärmepumpe vom aktuellen Verbraucher auf die Poolbeheizung umschaltet, gilt diese Drehzahl pro Sekunde für die Erwärmung des Poolwassers. Wenn der Energiebedarf niedrig ist, beispielsweise im Sommer, kann hier die Leistung der Poolbeheizung erhöht werden.

Max RPS*

50 (50...100)

Höchstdrehzahl des Kompressors bei aktivierter Poolheizung. Dieser einstellbare Wert variiert je nach Modell der Wärmepumpe bzw. des Innenmoduls.

Temp Min RPS °C*

22 (5...58)

Die zu verwendende Pooltemperatur festlegen, wenn der Kompressor mit "Min RPS" läuft.

💭 Einst. Pool		
Pool	Blockiert	
Pooltemp °C	22	
Pool diff °C	1.0	
Priorität Pool	Niedrig	OK
Max-Zeit Pool	20	UK
Ladepumpe %	50	
SmartGrid Blockierung °C	Aus	$\mathbf{\mathbf{v}}$
SmartGrid Niedertarif °C	1	
SmartGrid Überkap. °C	2	
Min. RPS	50	
Max. RPS	50	
Temp Min RPS °C	22	
Temp Max RPS °C	22	
Elektro-Zusatzhzg. Min KW	0.0	
Elektro-Zusatzhzg. Max KW	0.0	
Temp Min kW °C	22	
Temp Max kW °C	22	
Block. Pool	Nein	
Block. Pool Zeitplan		
EWQ-Mischventil offset	5	

Menü: "Fachmann/Einstellungen/Pool".

Weitere Informationen über die Einrichtung eines Wochenprogramms und die Fernsteuerung der Steuerfunktionen finden Sie im "Installations- und Wartungshandbuch" des jeweiligen Hauptprodukts.

*Ob die Menüzeile angezeigt wird, hängt vom Modell der Wärmepumpe/Innenmodule ab.

Temp Max RPS °C*

0.0

Die zu verwendende Pooltemperatur festlegen, wenn der Kompressor mit "Max RPS" läuft.

Elektro-Zusatzhzg. Min. kW*

Die elektrische Heizleistung für "Min kW" (P1) einstellen.

Dieser einstellbare Wert variiert je nach Modell der Wärmepumpe bzw. des Innenmoduls.

Elektro-Zusatzhzg. Max. kW* 0.0

Die elektrische Heizleistung für "Max kW" (P2) einstellen.

Dieser einstellbare Wert variiert je nach Modell der Wärmepumpe bzw. des Innenmoduls.

Temp. Min. kW °C* 22 (5...58)

Die Pooltemperatur (T1) festlegen, die für "Min kW" (P1) gilt.

Temp. Max. kW °C* 22 (5...58)

Die Pooltemperatur (T1) festlegen, die für "Max kW" (P2) gilt.

Block. Pool Nein (Nein/Ja)

Mit dieser Funktion wird die externe Poolheizung gesperrt.

Block. Pool Zeitplan

In diesem Menü werden die Zeiten an den Wochentagen festgelegt, zu denen die Poolheizung gesperrt wird. Dieser Plan gilt in jeder Woche.

Diese Menüleiste erscheint, wenn für "Block Pool" ein Wochenprogramm erstellt wurde.

EWQ Mischventil offset

Festlegung der Temperaturdifferenz, bei der die Einspeisung über die Wärmequelle zugeschaltet werden soll. Die Einspeisung wird eingeleitet, sobald die Temperatur der Wärmequelle um den Sollwert höher ist als die Speichertemperatur.



Aus dem Diagramm geht hervor, dass die elektrische Heizleistung abhängig von der Pooltemperatur reguliert wird.

Wenn die Pooltemperatur unter T2 liegt, wird die elektrische Heizleistung bis auf P2 erhöht.

Wenn die Pooltemperatur T1 überschreitet, wird die elektrische Heizleistung auf P1 gesenkt.

Diese Temperatur- und Leistungsgrenzwerte werden in den Menüs links eingestellt.

5.5 Betriebsinfo

Die für die mit der Erweiterungskarte EnergyFlex hinzugefügten Funktionen angegebenen Betriebsdatenmenüs werden nachfolgend beschrieben, wobei die in den Menü-Screenshots lediglich Beispiele darstellen.

> Die im Menü dargestellten Pumpen und Tanks variieren je nach Modell der Wärmepumpe/Innenmodule.

5.5.1 Solarkollektor

Zur Anzeige der aktuellen Betriebsdaten ist in der Blätterleiste unten auf der Menüseite "Betriebsinfo" das Symbol "Solarkollektoren" anzuklicken.

Die im Menü dargestellten Pumpen und Tanks variieren je nach Modell der Wärmepumpe/Innenmodule.

Status

Anzeige des Betriebszustands der Solarsteuerung an, siehe Erläuterung in der nachstehenden Tabelle.

Kollektor In / Out °C

65/70

Zeigt die Eingangs- und Ausgangstemperatur des Solarkollektors an.

H-Speicher (B6) °C / EWQ-Tank (B47) °C

Anzeige der aktuellen Temperatur im H-Speicher oder EWQ-Tank abhängig von der jeweils gewählten Solaranlage.

EcoTank (B41)(B42) °C

72/48

58

Anzeige der Temperatur im oberen Abschnitt des EcoTank (Fühler B41), des Sollwerts sowie der Temperatur im unteren Abschnitt des EcoTank (Fühler B42).

X-Volumen (B41)(B42) °C

72/48

Anzeige der Temperatur im oberen Abschnitt des X-Volumens (Fühler B41), des Sollwerts sowie der Temperatur im unteren Abschnitt des EcoTank (Fühler B42).

Solarpumpe %

78

69

Ein

Ein

Ein

ł.

Anzeige der Drehzahl der Ladepumpe der Solarkollektoren.

Pumpe Wärmetauscher (G32) %

Wenn ein zwischengeschalteter Wärmetauscher zum Einsatz kommt, wird hier die Drehzahl der Ladepumpe angezeigt, die zwischen dem Wärmetauscher und dem Speicher installiert ist.

Pumpe (G46)

Anzeige, ob die Ladepumpe bei der EWQ-Speicher-Einspeisung in Betrieb ist oder nicht.

Pumpe Hauptspeicher (G46)

Anzeige, ob die Ladepumpe bei der H-Tank-Einspeisung in Betrieb ist oder nicht.

Pumpe Sondenbohrung (G31)

Anzeige, ob die Ladepumpe bei der Grundgestein-Einspeisung in Betrieb ist oder nicht.



Menü: "Betriebsinfo".

(Beispielmodell CTC EcoZenith i360 mit Luft-Wasser-Wärmepumpe CTC EcoAir).

•	👾 Solarkollekt	oren	
	Betrieb	Heizung Ladung H-Speich¢ Kollektorfrostsch Laden in Erdsond	
	Kollektor In / Out °C	65 / 70	
	H-Speicher (B6) °C	58	
	EcoTank (B41)(B42) °C	72 / 48	
	X-Volumen (B41)(B42)	2(72 / 48	
	Solarpumpe %	78	
	Pumpe Wärmetausche	r 69	
	Pumpe (G46)	Ein	
	Pumpe Hauptspeicher	(Ein	
	Pumpe Sondenbohrun	gEin	
	Ladeventil (Y31)	Sonde	
	Speicherventil (Y30)	X-Volumen	
	Leistung (kW)	1.5	
	Solarertrag / 24 (kWh)	12.3	
	Heizleistung (kWh)	712	

Menü: "Betriebsinfo/Solarkollektoren".



Verknüpfung zu "Einstellungen/ Solarkollektoren".

Ladeventil (Y31)

Grundgestein

Zeigt an, ob Wärme in den Speicher oder die Erdsonde eingespeist wird.

Speicherventil (Y30)

Zusatzspeicher

Wenn zwei Speicher mit Solarenergie gespeist werden, wird hier die Stellung des Dreiwegeventils zwischen den Speichern angezeigt.

Leistung (kW)

Zeigt die Leistungsabgabe der Kollektoren.

Solarertrag / 24 Stunden (kWh)

Zeigt an, wie viel Energie in den letzten 24 Stunden absorbiert wurde. Wurde Energie aus den Speichern abgeleitet (z. B. für die Frostschutzfunktion der Kollektoren), wird ein negativer Energiewert berechnet. Bei der Energierückführung in die Erdsonde wird keine nutzbare Energie berechnet. Der Wert wird täglich um Mitternacht (00:00) aktualisiert.

Heizleistung (kWh)

712

1,5

12.3

Zeigt die akkumulierte Menge an absorbierter Energie in kWh an.

Negative Werte werden angezeigt, wenn Energie aus dem Tank entnommen wird, z. B. während des Sensortests und über die Funktion "Frostschutz Kollektoren".

Bei der Energierückführung in die Erdsonde wird die Ausgangsleistung des Kollektors angezeigt, die Energie wird jedoch nicht als gespeicherte Energie klassifiziert.

Status	
Wärmeerzeugung oder keine Wärmeerzeugung.	Zeigt an, ob der Solarkollektor Wärme erzeugt oder nicht.
Einspeisung H-Speicher/Einspeisung EcoTank/ Einspeisung Zusatzspeicher (X)/Einspeisung Grundgestein.	Anzeige, ob der H-Speicher, der EcoTank, der Zusatzspeicher (X) und/ oder das Grundgestein geladen wird.
Sensortest ausgewählt.	Zeigt "Fühlertest" an, wenn die Umwälzpumpe läuft, um zu prüfen, ob der Solarkollektor Wärme abgibt.
Rückführung Grundgestein.	Anzeige, ob die Umwälzpumpe angehalten wurde, um zu prüfen, ob der Kollektor Wärme an den Tank abgeben kann.
Kollektorkühlung/Speicherkühlung/ Speichervorkühlung/Frostschutz Kollektor.	Wird angezeigt, sobald eine Schutzfunktion aktiviert wurde.

5.5.2 Betriebsinfo Diff-Thermostat-Funktion

Dieses Menü erscheint, wenn ein Holzkessel im Menü "Fachmann/Definieren/Diff. Thermostatfunktion" eingerichtet wurde.

Status	Ein
Anzeige, ob die Ladepumpe eingeschaltet ist (Ein/Aus	s).
Temperatur °C	51
Temperatur im Tank, aus dem er geladen wird.	
Abschalttemperatur °C	43

Temperatur im Tank, **in** den er geladen wird.

b Diff-Thermostatfunktion		
Status	Ein	
Temperatur °C	51	N
Abschalttemperate	ur °C 43	
		_ <u>_</u>

Menü: "Betriebsdaten/Diff. Thermostat-Funktion".

5.5.3 Betriebsinfo, Pool

Die Wärmequellen, die den Pool aufladen können, variieren abhängig vom jeweiligen Modell der Wärmepumpe bzw. des Steuerprodukts.

Status

Gesperrt

Zeigt den aktuellen Betriebsstatus an ("Ein", "Aus", "Gesperrt" oder "Extern gesperrt").

- "Gesperrt" bedeutet, dass die Poolheizung im Menü "Fachmann/Einstellungen/Pool" gesperrt wurde.
- "Extern gesperrt" bedeutet, dass der Pool über eine Fernsteuerung oder ein Wochenprogramm gesperrt wurde.

Pooltemp. °C

24 (24)

Anzeige der Temperatur im Pufferspeicher und des Sollwerts, den das System zu erreichen versucht.

Anforderung EHS*

Nein

Ja bedeutet, dass Heizenergie im Pool benötigt wird und die Wärme aus dem EHS-Tank entnommen wird.

Anforderung HP*

"Ja" bedeutet, dass Heizenergie im Pool benötigt wird und die Wärme aus dem Wärmepumpe entnommen wird.

Anforderung ext. Boiler*

Nein

Nein

"Ja" bedeutet, dass Heizenergie im Pool benötigt wird und die Wärme aus dem externen Kessel entnommen wird.

SmartGrid

Aus

I

н

Hier wird der Status der SmartGrid-Funktionen für den Pool angezeigt.



Menü: "Betriebsdaten" (Beispielmodell CTC EcoZenith i360).

L Pool		
Status	Aus	
Pooltemp °C	24 (24)	
Anforderung EHS	Nein	ון
Anforderung HP	Nein	
Anforderung ext. Bo	iler Nein	
SmartGrid	Aus	

Menü "Betriebsinfo/Pool".

• **Herknüpfung zu "Einstellungen/Pool"**.

5.5.4 Betriebsinfo WW-Zirkulation

Weitere Informationen siehe auch Kapitel "Betriebsinfo" im "Installations- und Wartungshandbuch" des Hauptprodukts.

WW-Zirkulation

Aus

"Ein" bedeutet, dass die Funktion "Warmwasser-Kreislauf" aktiviert ist.

📯 Warmwasser		
Modus	Komfort	P
WW-speicher °C	45 , 55 (55)	
WW Temp. °C	45 (50)	
Kapazität	50%	
Extra Warmwasser	Ein	
WW-Zirkulation	Aus	
SmartGrid	Aus	

Menü "Betriebsinfo WW".

*Ob die Menüzeile angezeigt wird, hängt vom Modell der Wärmepumpe/Innenmodule und der Konfiguration ab.



5.6 Service

Dieses Menü ist ausschließlich für Installateure und Servicetechniker bestimmt.

Die Speicher, die eingerichtet werden können, variieren abhängig vom jeweiligen Modell der Wärmepumpe bzw. des Steuerprodukts.

5.6.1 Funktionstest

Dieses Menü dient zum Testen der Funktion der verschiedenen Bauteile der Wärmepumpe. Wenn das Menü aktiviert ist, werden alle Funktionen des Produkts angehalten. Anschließend kann jedes Bauteil separat oder zusammen getestet werden. Die Fühler werden geprüft, um sicherzustellen, dass sie angeschlossen sind und eine plausible Temperatur anzeigen.

Nach dem Verlassen des Menüs nimmt das Produkt den Normalbetrieb wieder auf. Wenn 10 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, kehrt das Produkt automatisch in den Normalbetrieb zurück.

5.6.1.1 Test Solarkollektoren

Pumpe (G30)

0...100 %

Funktionstest Umwälzpumpe zum Solarkollektor

Pumpe Wärmetauscher (G32) 0...100 %

Funktionstest Umwälzpumpe zu zwischengeschaltetem Wärmetauscher.

Sondenpumpe (Y31/G31) Tank/Grundgestein

Funktionstest Dreiwegeventil und Umwälzpumpe zu Erdsondeneinspeisung. Wenn "Grundgestein" ausgewählt ist, wird die Durchflussrichtung um Grundgestein hin geschaltet, und die Umwälzpumpe (G31) läuft an.

Wenn "Speicher" ausgewählt ist, sollte (G31) ausgeschaltet sein.

Ventil Speicher 2(Y30)

X-Volume/H-Tank/EWQ-Speicher

Funktionstest Dreiwegeventil zwischen den Speichern.

Die Speicher, die eingerichtet werden können, variieren abhängig vom jeweiligen Modell der Wärmepumpe bzw. des Steuerprodukts.

Pumpe (G46)

Aus/Ein

Funktionstest Umwälzpumpe zwischen den Speichern.

Temperaturen

Anzeige der aktuellen Temperaturen



Menü: "Fachmann/Service/Funktionstest" (EZ i360).



Menü: "Fachmann/Service/Funktionstest".

🗡 Test Solar		
Pumpe (G30)	0%	
Pumpe Wärmetauscher (G32)	0%	
Sondenpumpe (Y31 / G31)	Speicher	
Ventil Speicher 2 (Y30)	EWQ-Speiche	011
Pumpe (G46)	Aus	OK
Temperaturen		
		$\mathbf{\vee}$

Menü: "Fachmann/Service/Funktionstest/Solarkollektoren".

5.6.1.2 Test Diff-Thermostat/EWQ/Externer Kessel

*Die im Testmenü angezeigten Zeilen hängen vom Modell der Wärmepumpe/Innenmodule und der Konfiguration ab.

Pumpe (G46)	Ein/Aus
Funktionstest Ladepumpe für EWQ-Spe	eicher.
Pumpe H-Speicher (G46)	Ein/Aus
Funktionstest Ladepumpe für H-Tank.	
Mischventil (Y41)	Öffnet/Schließt
Funktionstest Mischventil für EWQ-Spei	icher.
Mischventil (Y42)	Öffnet/Schließt
Funktionstest Mischventil für externen	Heizkessel.
Externer Kessel	Ein/Aus

Funktionstest des externen Heizkessels.

Temperaturen

EWQ-Tank °C (B47)

Anzeige des Temperaturwerts des Fühlers im EWQ-Speicher.

H-Speicher (B6)

Anzeige des Temperaturwerts des Fühlers im H-Speicher.

Diff. Thermostat °C (B46)

Anzeige des Temperaturwerts des Fühlers für den Diff-Thermostat-Speicher.

Ext. Kessel °C (B9)

Anzeige des Temperaturwerts des Fühlers im externen Heizkessel.

5.6.1.3 Test Pool

Poolpumpe/Ventil (G51)/(Y50)	Aus
Funktionstest für Poolpumpe und 3-Wege-Ventil	
Poolpumpen (G50/G51)	Aus
Funktionstest für Poolpumpen.	
Temperaturen	
Pool (B50)	21 °C
Anzeige der Pooltemperatur	

5.6.1.4 Test WW-Zirkulationspumpe

Weitere Informationen siehe auch Kapitel "Fachmann/ Einstellungen/Funktionstest" im "Installations- und Wartungshandbuch" des Hauptprodukts.

Aus/Ein

Zirkulationspumpe (G40)

Funktionstest Umwälzpumpe für WW-Umlauf.

X Test Diff-Thermos	statfunkt.		
Pumpe (G46)	Aus		
Pumpe H-speicher (G46)	Aus		
Mischventil (Y41)	Schließt		
Mischventil (Y42)	Schließt		
Externer Kessel	Aus	OK	
Temperaturen			
EWQ-Speicher °C (B47)	0°C		
H-Speicher (B6)	57°C		
Diff-Thermostat °C (B46)	58°C		
Ext. Kessel °C (B9)	0°C		

Menü: "Fachmann/Service/Funktionstest/Diff Thermostat".

Aus		
Aus		
21°C		ок
		V
	Aus Aus 21°C	Aus Aus 21°C

Menü: "Fachmann/Service/Funktionstest/Pool".

🗡 Test WW		
WW-Pumpe (G5)	0%	
Zirkulationspumpe (G40)	Aus	
Fühler		
WW Temp. °C (B25)	0°C	OK
Durchflusssensor (B102)	Aus	UK

Menü: "Fachmann/Service/Funktionstest/WW".

5.7 Warnmeldungen und Fehlersuche / zu treffende Maßnahmen

Wenn beispielsweise an einem Fühler eine Störung auftritt, wird ein Alarm ausgelöst. Auf dem Display wird eine

	Störun	[E074] Raumfühler 1 [E006] Solenumpe
Reset Störung		[2000] Solepanipe

Meldung mit Informationen zur Störung angezeigt.

Das Zurücksetzen eines Alarms erfolgt über die Schaltfläche "Reset Störung" auf dem Display. Wurden mehrere Alarmmeldungen ausgelöst, werden sie nacheinander angezeigt. Eine andauernde Störung muss behoben werden, bevor der Alarm zurückgesetzt werden kann. Manche Alarmmeldungen werden automatisch zurückgesetzt, sobald die Störung nicht mehr besteht.

Wenn Solarkollektoren installiert wurden, ist es wichtig, die Anlage zu entlüften. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass heiße Solarkollektoren nicht entlüftet werden können. Anlagen mit Solarkollektoren müssen in kaltem Zustand, z. B. morgens, entlüftet werden.

Hinweis: Wenn die Erweiterungsplatine noch nicht installiert

- wurde, die Solarkollektoren jedoch schon festgelegt sind, gibt
- das Produkt einen Alarm aus:
 - Allg. Fehler Erweiterungsplatine.

Warnmeldungen	Beschreibung
Fühler	Ein Alarm wird angezeigt, wenn eine Störung an einem Fühler auftritt, der nicht angeschlossen ist oder einen Kurzschluss hat und wenn sich der Wert außerhalb des Messbereichs des Fühler befindet. Der betroffene Fühler wird auf dem Display angezeigt. Liegt eine Störung an einem Solar- oder Speicherfühler vor, wird die Einspeisung angehalten. Maßnahme: Kabelanschluss oder Fühler prüfen. Defekten Fühler austauschen.
[E133] Frostgefahr für Kollektoren	Wenn die Kollektortemperatur 3°C unter der Frostschutztemperatur liegt.
	Maßnahme: Prüfen, ob die Schutzfunktion "Frostschutz Kollektor" aktiviert ist (Menü "Kollektorschutzfunktionen").
[E130] Kollektor/Pumpe Wärmetauscher	Wenn die Kollektortemperatur 60°C über der Speichertemperatur liegt. Die Umwälzpumpe für den Solarkollektor und/oder Speicher ist nicht in der Lage, Energie auf den Speicher zu übertragen.
	Mashanne. Funktionstuchtigkeit der Funipen prufen.
[E132] Pumpe Solarkollektor	Die Kollektortemperatur liegt 60°C über der Speichertemperatur. Die Umwälzpumpe für den Solarkollektor ist nicht in der Lage, Energie auf den Speicher zu übertragen.
	Maßnahme: Funktionstüchtigkeit der Pumpe prüfen.
[E131] Kollektorüberhitzung	Die Kollektortemperatur beträgt über 160°C.
	Maßnahme: Prüfen, ob die Schutzfunktionen "Überhitzungsschutz Kollektor"
	und "Kühlung Übertemp" aktiviert sind. (Menü: "Kollektorschutzfunktionen").
Allgemeiner Fehler Erweiterungsplatine	Blinkt der Alarm "Allg. Fehler Erweiterungsplatine", liegt eine Kommunikationsstörung zwischen Displayplatine und Erweiterungsplatine vor.
	Maßnahme: Platinenverbindung prüfen.

СТС

СТС

стс



CTC AB Box 309 SE-341 26 Ljungby info@ctc.se +46 372 88 000 www.ctc.se